

工厂型号	客户型号	尺寸	材质 / 颜色	备注	改稿日期	制稿人
LQ-2507	ND-2507	145x210mm	铜版纸 / 单色	/	2019/8/12	myl

 注：印刷前请与此文件仔细核对。如有疑问，请及时与我联系！

(如未发源文件，请对照“改稿日期” “版本”信息，对上再进行安排)

NORMANDE®

סיר טיגון ללא שמן דגם ND-2507



Air fryer

Klinton international trade 2000 LTD

רחוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס: 03-7212022

Klinton international trade 2000 LTD

רחוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס: 03-7212022

שימוש בסיר

טיגון באוויר חם

- 1. בחרו את הטעגון לשקע מוארך.
- 2. שלטו את מושג הטיגון מהמכשיר.
- 3. הכניסו את מרכיבי המזון לסלולר.
- 4. הכניסו את מושג הטיגון חזקה מהמכשיר.

הזרות: אל תעטש במgesch מר-כ-30 דקוטר אחריו הטיגון כיוון שהוא חם מאד. **אחו**

ה-בידית המשטח.

- 5. סובבו את בורר הטמפל לטמפל' המרציה.
- 6. להפעלת המכשיר סובבו את בורר הטיגון כיוון שהוא חם מאד.

אם הסיר קר, הוסיפו 3 דקוטר למשך זמן הבישול.

הערכה:

אתם יכולים גם לחמם את הסיר בחימום מקדים בלבד יוטר מ-3 דקוטר והמתינו עד שנורית חיווי החימום סובבו את בורר הטיגון לעטף יוטר מ-3 דקוטר. אחר כך מילאו את הסוללה וסובבו את בורר הטיגון למשך הבישול (הארוי כ-3 דקוטר). נורית חיווי הפעלה נורית ההתחממות יידלק.

טיגון ייחידי ספרירה לאחור של משך הבישול הנבחר. במלוך הטיגון באוויר עם נורית החימום תידלק ותכבנה. הדבר מציין מושג המזון נאגר בתחתית הגשש הטיגון.

7. חלק מרכיבי המזון צירcis נייר מבלול הטיגון, לווך הנישור, הוציאו את המgesch מהמכשיר.

המכשיר תורן איזה בדית ונעוו אותו. לאחר מכן חזרה למכשיר.

הזרות: בזמן הנישור אין להזע על החזור הסוללה.

טיגון ייחידי ספרירה לאחור של משך הבישול. כישרונו את המgesch מהמכשיר והוציאו אותו על משך עמיד בזום.

8. כנסמם הצלול, הסתיים זמן ההכנה. הוציאו את המgesch מהמכשיר והוציאו אותו על משך עמיד בזום.

הערכה: ניתן לכבות את המכשיר ינית. לזרוך קר סובבו את בורר הטיגון ל-0".

9. זודאו שמזון מוקן.

אם המזון לא מוקן, החזרו את המgesch למכשיר והוסיפו מספר דקוטר.

- אל תשעינו את המכשיר על הקיר או על כלים אחרים. השאירו מרווח של לפחות 10 ס"מ אחורי הסיר ו-10 ס"מ מעלי. אל תינוי חפצם כלשהם על הסיר.
- אין להשתמש במכשיר לצרכים שונים מללא המתאים בחוברת.
- אל תשאירו את המכשיר מופעל ללא פיקוח.
- במנן תיגון משתחררים דם' לוטמים דרכתי ואחרו. רחמיין את הפנים והידים מהפתחים ומהאדמים. כמו כייזרו מהאדם והאויר החמים כשאותם פונחים את הטייר וכשאותם מוציאים את הסוללה.
- תחתית הסיר עשויה נפלט מהטיסר, נתקו אותו מיד מהחסמל. המתינו עד אם ארט רואים עשן שחור נפלט מהטיסר, נתקו אותו מיד מהחסמל. המתינו עד שהעשן יתפרק לפני שאתם מושחררים את הסוללה מהמבנה החיצוני של הסיר.

דזרות

הציב את המכשיר על משטח אופקי, יציב ומאוזן. לפני התחלת השימוש קראו את חוברת ההוראות בתשומת לב ושמרו אותה לשימוש בעודם. המכשיר מיועד לשימוש ביתי וריגל בלבד. הוא אינו מיועד לשימוש במקומות כגון: מטבח צוות, מטבחים, כוחות או סכינים עבודה אחרות. כמו כן המכשיר לא מיועד לשימושם של אחרים ולבוטות דומות. אין להשרות את המכשיר, כולל את הרכבים החשמליים וגופי החימום בהםים ואין לשטוף אותם במים זורמים. כדי להפחתה את סכנת ההתחשלאות, אל תאפרה חדרה של מים או נזל אחר על מינון המשמש, כדי למנוע נזק כבנין. כדי למנוע מגע של המזון בפתח החימום, הקפידו להכניס את המזון לסלולת הטיגון. אל געש בדפנות סכנת שריפה אל תושפו שמן להכניס את המזון במנן הסוללה. לפניה חיבורו חומר לחשמל וודאי שמהרתו של המכשיר במנן האור השימוש. בקשרה של נזק לכלב זהינה או התקע הפיסקו את השימוש במכשיר. אם פתיל הדינה נזק, כדי להימנע מסכנה, החלפנו תיישה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.

המכשיר כולל טיגון. כהספיריה לאחור מגעה ל-0" הסיר ישמש צלול ויכבה אוטומטית. לכיבוי ידני, סובבו את בורר הטיגון ל-0".

לפני השימוש הראשון

1. הסיר את כל חומריה הראשית. 2. הסיר את כל מדבקות וסורגים הדריכים, למעט תווית המperf. 3. הדיחו את הסוללה, מגש הצליה במים ובון כלים נזלי וספג רך.

הערכה: ניתן להדיח את הפריטים הנ"ל גם במידת הכלים. 4. נגב את פנים המכשיר והדפנות החיצונית עם מטלית להה.

הכנה לשימוש

1. הציבו את הסיר על משטח יציב, אופקי ושטוח ועמיד בחום. 2. הכניסו את הסוללה למgesch. 3. שלפו את כבב הדינה מתא האחסון של הכלב בגב המכשיר.

אל תוסיפו שמן או כל נזל אחר למgesch.

אל תזיכו חפצם על הסיר. הדבר יפיער לדזרמת האוויר ויפיער על תוצאות הטיגון.

הכנה צי'פס ביתי

להשגת התוצאות הטובות ביותר, מומלץ לאפות מעט את הצי'פס. להכנה צי'פס ביתי, פועל ע"פ ההוראות הבאות:

1. קלפו את תפאי א' וחתוכו אותו למקלונים.
2. השטו את המקלונים במים במשך 30 דקות לפחות נזק עדרה וערבוו עד של כל הקלונים יייו מצאים בשן.
3. מזו 1/2 קר ספון צית לערבה, הכניסו את המקלונים לערבה וערבוו עד של כל הקלונים יייו מצאים בשן.
4. הוציאו את המקלונים מהערבה בעזרת האצבוע או כפ' ספון כדי שעודפי השמן ישארו בערבה והוא יתפרק עדרה.
5. טגוו את הצי'פס בהתאם להוראות בסעיף זה.

ניקי'

נקו את המכשיר אחרי כל שימוש. מגש התיגון הפלטל' ודפנות הכניות מצופים בציפוי למונעת דזבוקת. אל תשטמו ברכיריות מוגתת או בחומרה נזק. ניקי' צי'פס פריך יורה ויכול למרוח מעט שמן על 'טפו'א'. טבו את המזון תוך קצוץ אחד יותר.

1. נתקו את התקע מהשען ואפשרו למכשיר להתקרר.
2. נגבו את הדפנות החיצונית של המכשיר בעזרת מים חמים סובון כלים וספג רך.
3. להסרת הלכלול מושג הערבה בעזרת מים חמים סובון.

הערה: ניתן לדיח את המושג והשליל בעזרת מים חמים סובון. מלאו את המgesch במים חמים עם גודל ניקי'. הכניסו את המושג לשליל ותירוקו מושג הטיגון.

1. נקנו את פנים המכשיר לשליל ותירוקו מושג הריר מושג רך.
2. להסרת שרירות מזון מושג החימום נקנו אותו בעזרת מברשת מתאימה.

אחסון

1. נתקו את התקע מהשען ואפשרו למכשיר להתקרר.
2. ודוואו של הריכבים נקיים ויבשם.
3. החזירו את כלב הדינה לתא הכלב בגב המכשיר. אבטחו את הכלב בתפס הכלב.

7



תיאור כללי

- A. בסיסה
- B. דוד הסוללה
- C. פתח כניסה אוור
- D. חיוי זמן
- E. בורר הטימר
- F. נורית חיוי בקרת הטמפל'
- G. בורר טפרטוריה (טרמוסטט)

6

ליקחות נבדדים

תודה על שרכשתם סיר טיגון בריואות זה מותוצרת Normande. אנו בטוחים שהרכיבים המודרניים העשויים מחומרם באיכות גבוהה יעדמו מירבי עלדרישותכם. הרכרים קלות ונוחות לשימוש, אליהם חשוב לקרו את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת להפיק מהרכיבים את התוצאות הטובות ביותר.

ברכה,
קלינטון סחר בע"מ

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקינה לא נכונה ושימוש בלתי תקין ב מוצר.

הබואן לא ישא באחריות לכל או דיוקום בחוברת זו הנבעים מטעויות טיפוס ו כתיב. הירצחים שומר לעצמו את הזכות להנגיש מושגים ושיפורים במוצר בהתאם לנסיבות.

אם פתיל הדינה נזק, כדי להימנע מסכנה, החלפנו תיישה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.

תוכן העניינים

1. תיאור כללי.....
2. לפני השימוש ראשון.....
3. 3.....
4. 4.....
4. 4.....
5. 5.....
7. 7.....
7. 7.....

5

4

3

2