

NORMANDE[®]

סיר טיגון ללא שמן דגם ND-5501

Air fryer



Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון, טלפון: 03-7212000 פקס: 03-7212022

לקוחות נכבדים

תודה על שרכשתם סיר טיגון בריאותי זה מתוצרת **Normande** אנו בטוחים שהכיריים המודרניות העשויים מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענו באופן מירבי על דרישותיכם. הכיריים קלות ונוחות לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת להפיק מהכיריים את התוצאות הטובות ביותר.

**בברכה,
קלינטון סחר בע"מ**

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר. היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האוירים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

**אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן,
על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.**

תוכן העניינים

3	הוראות בטיחות חשובות
4	חלקי המכשיר
4	לפני השימוש בפעם הראשונה
4	שימוש בסיר הטיגון הבריאותי
6	ניקוי ותחזוקה
6	נתונים טכניים

שימו לב

- המכשיר לא מיועד לשימושם של אנשים (כולל ילדים) עם מגבלות פיזיות או מנטליות או החסרים את הניסיון והידע. כשאתם רוצים שאחרים יפעילו את המכשיר הקפידו להדריך אותם קודם לשימוש
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
- אין לחבר את הסיר לטיימר חיצוני.
- כשהמכשיר פועל, הרחיקו אותו ואת כבל הזינה מהישג ידם של ילדים.

הוראות בטיחות חשובות

- לפני התחלת השימוש קראו את חוברת ההוראות בתשומת לב ושמרו אותה לשימוש בעתיד.
1. לאחר קבלת המכשיר, הוציאו אותו מהקרטון ובדקו אותו ואת האביזרים שלו וודאו שלא נגרם להם נזק במהלך המשלוח, האחסון וכד'. במקרה של חשד לנזק, התקשרו למשווק.
 2. לפני חיבור הסיר לחשמל וודאו שמתח הרשת שלכם תואם את הדרישות החשמליות של הסיר כפי שהן רשומות בתווית המפרט.
 3. להגנה מהתחשמלות, שריפה ופציעה, אין להשרות את המכשיר, הכולל את הרכיבים החשמליים וגופי החימום במים ואין לשטוף אותו במים זורמים.
 4. יש להשגיח על הילדים ולהבטיח שהם לא משחקים עם הסיר ללא השגחה.
 5. בסיום השימוש ולפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה יש לנתק את הסיר מהחשמל ולהניח לו להתקרר.
 6. במקרה של נזק לכבל הזינה או התקע הפסיקו את השימוש במכשיר. אם פתיל הזינה ניזוק, אין להפעיל את המכשיר. כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
 7. שימוש בחלקים או אביזרים שאינם מאושרים על ידי היצרן אסור. הדבר יכול לגרום לשריפה, התחשמלות ואף לפציעה.
 8. אין להשתמש במכשיר לצרכים שונים מאלה המתוארים בחוברת.
 9. אין לאפשר לכבל החשמל להשתלשל באופן שניתן למעוד או להפיל את הסיר ואין לאפשר לו מגע עם משטחים חמים.
 10. אל תציבו את המכשיר על או ליד חומרים דליקים כגון מפת שולחן או וילון וכד'.
 11. זהו מכשיר שמתחמם. יש להציב אותו על משטח ישר, יציב ועמיד לחום. אין להציב אותו על משטחי פלסטיק, ויניל, משטח מצופה אמייל או על משטחים שמתבלים במהירות.
 12. יש לייבש את מגש הטיגון ואת הסלסילה לפני הכנסת המצרכים פנימה.
 13. אין ללחוץ על לחצן שחרור הסלסילה אלא אם אתם רוצים להפריד אותה ממגש הטיגון.
 14. בסיום השימוש, נתקו את המכשיר מהחשמל, סובבו את בורר הטמפרטורה ואת הטיימר ל-0.

15. חלק מהחלקים של המכשיר מתחממים מאוד בזמן השימוש. השתמשו בידית. בזמן הטיגון משתחררים אדים לוהטים דרך פתחי האוורור. הרחיקו את הפנים והידיים מהפתחים ומהאדים. כמו כן היזהרו מהאדים והאווריר החמים כשאתם פותחים את מגש הטיגון וכשאתם מוציאים את הסלסלה.
16. אין להשתמש בכבל מאריך.

חלקי המכשיר



(איור 1)

הערות

1. ניתן לכוון את הטיימר בין 0-30 דקות. משך הזמן המירבי הוא 30 דקות.
2. בורר הטמפרטורה כולל את הערכים OFF ואת תחום הטמפ' בין $90-200^{\circ}\text{C}$. הטמפ' המקסימלית היא 200°C .
3. כיוון הסיבוב של כפתורי הטיימר והטמפ' זהה: סיבוב בכיוון השעון מגדיל את הערך.

לפני השימוש בפעם הראשונה

ודאו שכל החלקים והמכשיר הגיעו ללא נזק.

שימוש בסיר הטיגון הבראיותי

1. הציבו אותו על משטח ישר יציב ועמיד לחום.
2. חברו אותו לשקע החשמל. הרחיקו אותו 1.5 ס"מ מהקיר על מנת לא לחסום את האוורור.
3. הכניסו את המצרכים לסלסילה ואת הסלסילה בתוך מגש הטיגון.

הערה

- אין למלא בסלסילה מצרכים מעבר למפלס MAX.
 - אם המזון "מתנפח" אחרי הטיגון, הכניסו מראש כמות קטנה יותר לסלסילה.
4. הכניסו את מגש הטיגון לתוך המכשיר.
5. סובבו את הטיימר לזמן הטיגון הרצוי. נורית הטיימר מאירה וסיר הטיגון מתחמם (איור 2).

הערות

- יש להכניס את מגש הטיגון לתוך סיר הטיגון פנימה עד הסוף.
- אם המכשיר קר, מומלץ לבצע חימום מקדים במשך 3 דקות.



איור 2



איור 3

6. סובבו את בורר הטמפ' לדרגה הרצויה. נורית ההתחממות מאירה וגוף החימום מתחיל לפעול (איור 4).

טיפ

סידור המצרכים באמצע הטיגון יכול לסייע לקצר את משך הבישול. ייתכן כי הארכת הטיגון בטמפ' נמוכה יותר יכולים לתת תוצאות משופרות. מומלץ להיעזר במתכונים.

הערות

- מגש הטיגון והסלסילה מתחממים מאוד בזמן הטיגון. היזהרו לא לגעת בהם. סכנת כווייה.
- להפרדת הסלסילה ממגש הטיגון, לחצו על לחצן השחרור של הסלסילה.
- ייתכן ובמגש הטיגון יישארו שאריות שמן במקרה של טיגון מוצרים עם שמן. היזהרו מכוויות.

7. כששומעים את הצלצול של הטיימר, סימן שהזמן עבר. נוריות החיווי יכבו. עתה ניתן להוציא את הסיר הפנימי מהמכשיר.
8. הניחו את מגש הטיגון על משטח עמיד לחום.
9. לחצו על לחצן שחרור הסלסילה והפרידו אותה מהסיר הפנימי.
10. הניחו את הסלסילה על משטח עמיד לחום. הוציאו את המצרכים לצלחת וכד' עם כלי.


זהירות! הסלסילה והמזון חמים מאוד. היזהרו מכוויות.

ניקוי ותחזוקה

1. לפני ביצוע פעולות ניקוי ו/או תחזוקה יש לנתק את הסיר משקע החשמל. יש לנקות את מגש הטיגון ואת הסלסילה עם מים וסבון כלים עדין. היזהרו שהמים לא יחדרו לידית ולפנל ההפעלה של מגש הטיגון.
2. נגבו את גוף הסיר עם מטלית לחה ונגבו היטב.
3. אין להשרות או לטבול את כבל הזינה, את התקע ואת גוף המכשיר במים או בנוזל אחר כלשהו. הדבר יכול לגרום לשריפה, התחשמלות או פציעה.
4. לאחר הייבוש ניתן להחזיר את החלקים למקום.

נתונים טכניים

- מתח רשת: 220-240 V
- תדר: 50/60Hz
- הספק גוף החימום: 1800W
- הספק המנוע: 30W
- זמן הפעלה מירבי: 30 דקות

 **הסימול** על המוצר או על האריזה משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר

NORMANDE[®]

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022