

NORMANDE[®]

הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה
לגריל חשמלי דגם YQ-2001



Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון, טלפון: 03-7212000 פקס: 03-7212022

לקוחות נכבדים

חברת קלינטון סחר בע"מ מודה לכם על שרכשתם גריל חשמלי זה מתוצרת Normande. אנא קראו בעיון את חוברת ההוראות ושמרו אותה בהישג יד לצורך עיון עתידי.
שימוש לא נכון או אי ציות להוראות לא מכוסים על ידי היצרן ו/או היבואן ומבטלים את האחריות על המוצר.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.
היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

אם כבל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.

הוראות הפעלה

א פלטת ברזל

משטח גלי: ניתן להשתמש בו לטיגון המבורגר, בשר פרוס, קציצות בשר, ירקות, קבב, פירות וכד'.

משטח חלק: ניתן להשתמש בו לטיגון עוגות גבינה, כופתאות, כל מיני פשטידות, עוגת אורז, בטטה. ניתן גם להשתמש בו גם כפלטת חימום לחימום משקאות ובישול קפה

ב רשת תחתונה

ניתן למלא תבנית אפייה קטנה במזון, ואז להניח את הרשת התחתונה כדי לבשל את האוכל או לשמור על החום שלו. ניתן גם להפשיר עליה בשר קפוא ו/או לרכך גבינה

ג. ידית

בעת הסרת המסגרת, אנא החזיקו את ידית הבקליט והקפידו לא לגעת במתכת החמה כדי למנוע כוויות.

ד. תבנית אפייה קטנה

ניתן להשתמש בו למילוי מזון לחימום על פלטת הברזל, או לשמור על חום המזון על הרשת התחתונה. ניתן לחמם על הרשת התחתונה גם גבינה ומיני מאפים ולחמים.

הערות

1. וודאו כי המתח של רשת החשמל זהה למתח המסומן על המכשיר.
2. יש לנקות את המכשיר ובייחוד את החלקים הבאים במגע עם מזון לפני השימוש בפעל הראשונה.
3. כאשר משתמשים בו בפעם הראשונה, הגריל עלול להפיץ ריח ומעט עשן. אנו ממליצים לכן לחמם את הגריל במשך כ-5 דקות ללא כל מזון.
4. חברו את המכשיר לחשמל וסובבו את התרמוסטט למקסימום. נורית הטמפרטורה תידלק. כשצולים מזון עדין או מחממים מזון, ניתן לסובב את התרמוסטט לחימום יותר נמוך ו/או להגביר את החום.
5. הגריל מתחיל לפעול כשנורית הטמפרטורה נדלקת. היזהרו מכוויות.
6. לפני הניקוי יש לנתק את תקע החשמל מהשקע שבקיר. יש להניח לגריל להתקרר לפני הניקוי. על מנת למנוע נזק למשטח הגריל, לתבנית הקטנה ולרשת התחתונה:
 - א. אין לנקות עם כריות מתכת או תכשירי ניקוי שוחקים.
 - ב. אין לחתוך את המזון ישירות על תבנית האפייה.
 - ג. היזהרו שתבניות האפייה לא יקבלו חבטות בזמן ההסרה או הניקוי.
7. אין להשרות או לטבול את המכשיר במים.
8. היזהרו שהכבל לא יגע במשטחים חמים.
9. יש לחבר את כבל החשמל לשקע עם הארקה תקנית ותקינה.

10. יש להרחיק ילדים קטנים מהגריל כשהוא חם.
11. בזמן שמתמשים בתבנית אפייה עם משטח חלק יש להפחית את החיכוך בין כלי הבישול למשטח החלק על מנת למנוע נזק לציפוי של משטח העיבוד.

אזהרות

- יש לכבות ולנתק את הגריל מהחשמל בסיום השימוש.
- למניעת כוויות, אין לאפשר לילדים להפעיל את המכשיר ללא השגחה.
- אנא ודאו כי המכשיר עומד על משטח ישר ויציב תחת השגחה רציפה בזמן השימוש.
- ודאו שאין בקרבת המכשיר תכשירים או חומרים דליקים (וילונות, מפה וכד').
- יש לרוקן את המכשיר תמיד ולאפשר לו להתקרר לפני האחסון.
- צרו קשר עם מרכז השירות המורשה הקרוב ביותר מכיוון שנדרשים כלים מיוחדים לתיקונו. לעולם אל תנסו לתקן את הגריל לבד.
- במקרה שמתמשים בגריל בצורה שאינה מתוארת בחוברת זו, האחריות תבוטל ולא תהיה בתוקף.

רשת תחתונה



גוף חימום

נורית התחממות

בורר טמפ'
(טרמוסטט)

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון, טלפון: 03-7212000 פקס: 03-7212022