

NORMANDE[®]

הוראות הפעלה
למגהץ קיטור אלחוטי
דגם SM-603A



Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022

אם כבל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.

תוכן העניינים

4	תכונות ומאפיינים עיקריים
4	הוראות בטיחות חשובות
5	מילוי מים
5	גיהוץ יבש
6	התזת קיטור
6	שימוש במגהץ קיטור
6	פרץ קיטור
6	מערכת מניעת טפטוף
6	לאחר כל שימוש
6	ניקוי גוף המגהץ
7	ניקוי פלטת הגיהוץ
7	תחזוקה: ניקוי עצמי

תכונות ומאפיינים עיקריים

המגהץ כולל מספר פונקציות וביניהן: אפשרות ויסות טמפרטורה, התזת קיטור, גיהוץ יבש, גיהוץ בקיטור, שחרור פרץ קיטור להחלקת קפלים עקשניים, פונקציית ניקוי עצמי ופונקציית מניעת טפטוף. העיצוב שלו מרהיב, יעילות חימום גבוהה מאוד, קל ונוח לשימוש, תוצאות גיהוץ מעולות, חיסכון בזמן ובעבודה ועוד.



- | | | | |
|----|------------------------|----|--------------------------|
| .A | כפתור ויסות קיטור | .G | מיכל מים |
| .B | לחצן פרץ קיטור | .H | פלטת גיהוץ עם ציפוי קרמי |
| .C | לחצן התזת קיטור | .I | פיית ריסוס |
| .D | נורית חייווי | .J | מכסה של מיכל המים |
| .E | בסיס עם כבל | .K | לחצן ניקוי עצמי |
| .F | כפתור (בורר) הטמפרטורה | | |

הוראות בטיחות חשובות

- יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בפעם הראשונה.
1. אנשים (כולל ילדים מעל גיל 8) עם מגבלות פיזיות, מנטליות או חושיות מופחתות או נעדרי ניסיון וידע בהפעלת הטוסטר-גריל יכולים להשתמש במכשיר רק בתנאי שקבלו הדרכה מתאימה או נמצאים בהשגחה צמודה של האדם האחראי על ביטחונם והם מבינים את הסיכון הכרוך בהפעלת מכשירי חשמל.
 2. אין לאפשר לילדים קטנים לשחק במכשיר.

3. המגהץ מיועד לשימוש ביתי בלבד.
4. יש להשתמש במגהץ לגיהוץ בדים בלבד ולא לשום מטרה אחרת.
5. לפני החיבור או הניתוק של הבסיס מהחשמל, יש לכבות אותו (מצב OFF)
6. המכשיר מתאים לשימושם של ילדים מגיל 8 שנים ומעלה ואנשים מוגבלים פיזית, חושית או מנטלית או החסרים את הידע והניסיון אם הם נתונים לפיקוח וקיבלו הדרכה באשר לשימוש במכשיר בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות
7. אין לאפשר לכבל מגע עם משטחים חמים או לוהטים. לפני האחסון יש להניח למגהץ להתקרר.
8. אין להשתמש במגהץ אם הוא נפל או נגרם לו נזק כלשהו. יש להביא אותו לבדיקה במעבדת השרות לפני השימוש בו.
9. המגהץ לוחט בזמן השימוש. יש להשגיח שילדים קטנים לא יתקרבו אליו. אין להשאיר את המגהץ פועל ללא השגחה ולו גם לזמן קצר.
10. נגיעה בחלקי מתכת או במים חמים יכול לגרום לכוויות. בזמן מילוי מים או שחרור קיטור היזהרו לא להיכוות.
11. אין לכוון את הקיטור ולרסס על אנשים וחיות מחמד אלא רק על בגדים שמונחים על קרש הגיהוץ.
12. בסיס המגהץ חייב לעמוד על משטח ישר ויציב.

מילוי מים

- ודאו שהמגהץ כבוי וכבל החשמל של הבסיס מנותק מהשקע.
1. סובבו את בורר עוצמת הקיטור ל-0 לפני מילוי מים במיכל.
 2. פתחו את מכסה מיכל המים ומלאו מים עד לסימן MAX המסומן במיכל.
 3. ניתן לראות עד היכן המים מגיעים בחלק השקוף של המיכל. כשמניחים את המגהץ בעמידה, ורואים שיש מעט מים במיכל יש למלא אותו (שלבים 1-3 שלעיל).
 4. בסיום השימוש, המתינו שהמים יתקררו ושפכו אותם לכיור וכד'.

הערה

יש להשתמש רק במי ברז. אין להשתמש במים עם תוספים, עמילן, מרככי כביסה וכד' אלא רק מי ברז. אין למלא מעבר למפלס MAX.

גיהוץ יבש

1. הניחו את המגהץ בעמידה (ראו תמונה בעמוד השער).
2. חברו את הבסיס לחשמל.
3. סובבו את בורר הטמפרטורה לטמפ' הרצויה.
4. נורית חיווי התחממות המגהץ תידלק. כשהטמפרטורה תושג, היא תכבה. עתה המגהץ מוכן לעבודה.

התזת קיטור

לפני ריסוס קיטור יש לבדוק את תווית הבגד שבה יש הוראות גיהוץ ולראות אם ניתן לגהץ קיטור. ריסוס הקיטור מסייע להחליק קמטים וקפלים עקשניים. ניתן לרסס בזמן גיהוץ יבש או גיהוץ בקיטור. יש ללחוץ על כפתור הריסוס כדי לשחרר קיטור.

שימוש במגהץ קיטור

- מלאו מים כפי שמפורט בסעיף "מילוי מים" בעמוד הקודם.
1. הניחו את המגהץ בעמידה (ראו תמונה בעמוד השער) וסובבו את בורר הטמפרטורה למצב קיטור.
2. חברו את תקע הבסיס לשקע החשמל שבקיר.
3. סובבו את בורר הטמפרטורה ל-MAX. במצב זה נוצר קיטור. בטמפ' נמוכה, המים נוזלים מפלטת הגיהוץ במקום קיטור.
4. כשהטמפ' של המגהץ תגיע ל-MAX, נורית חיווי מצב ההתחממות תכבה וניתן יהיה לרסס קיטור.
5. סובבו את כפתור עוצמת הקיטור לעוצמה הרצויה (תלוי בסוג הבד).

פרץ קיטור

פרץ קיטור מספק קיטור נוסף להחלקת קפלים עקשניים. ניתן להפעיל תכונה זו בגיהוץ יבש או בגיהוץ עם קיטור.

הערה

לקבלת קיטור איכותי, אין לרסס מעל 3 פעמים ברצף לאחר שנורית החיווי כובה.

מערכת מניעת טפטוף

מערכת זו שולטת על הזרמת מים לפלטת הגיהוץ כל הזמן. מתחת לטמפרטורה מסוימת, היא מפסיקה את הזרמת המים והרטבת הבגד.

לאחר כל שימוש

1. נתקו את כבל החשמל של הבסיס משקע החשמל.
2. רוקנו את המים ממיכל המים. אין לאחסן את המגהץ עם מים במיכל.
3. המתינו עד שהמגהץ יתקרר לפני האחסון. אחסנו אותו בעמידה על הבסיס על מנת למנוע שריטות בפלטת הגיהוץ.

ניקוי גוף המגהץ

לאחר שהמגהץ התקרר, נגבו אותו עם מטלית לחה. במידת הצורך נקו עם תמיסת מי סבון כלים עדין ויבשו היטב. אין לנקות עם כריות ניקוי זיפיות או תכשירי ניקוי חריפים או חומציים.

ניקוי פלטת הגיהוץ

ניתן להסיר שאריות עמילן וכד' מהפלטה עם מטלית לכה. למניעת שריטות, אין לנקות עם כריות ניקוי זיפיות או תכשירי ניקוי חריפים או חומציים. אין להניח את המגהץ על משטח קשיח. כשמגצים בגדים סינתטיים בטמפל' גבוהות מדי, הבגד ייהרס, יימס ויידבק לפלטה. הדרך הטובה ביותר להסיר שאריות של בדים סינתטיים מפלטת הגיהוץ היא לחמם את המגהץ ולגהץ על בד כותנה ישן.

זהירות

אין לנקות את המגהץ עם תכשירי ניקוי למעט סבון כלים עדין.

תחזוקה: ניקוי עצמי

חשוב! יש לבצע תכנית ניקוי עצמי אחת לחודש על מנת לשמור על ביצועים מעולים ולהאריך את חיי השרות של המגהץ.

1. מלאו חצי כמות מים במיכל המים.
2. הציבו את המגהץ על הביס.
3. סובבו את בורר הטמפרטורה ל-MAX.
4. חברו את הבסיס לחשמל.
5. הניחו למגהץ להתחמם עד שנורית חיווי ההתחממות תכבה.
6. נתקן את הבסיס מהחשמל.
7. הביאו את המגהץ במצב אופקי (בשכיבה) מעל לכיור.
8. סובבו את בורר עוצמת הניקוי למקסימום. מים רותחים וקיטור ייפלטו מהחרירים בפלטת הגיהוץ.
9. הניעו את המגהץ קדימה ואחורה והמשיכו לשחרר את הקיטור והמים הרותחים מהפלטה. עד שמיכל המים יתרוקן לגמרי.
10. סובבו עתה את בורר עוצמת הניקוי ל-0.
11. חברו את הבסיס לחשמל. סובבו את בורר הטמפרטורה של המגהץ ל-MAX וחממו שוב את המגהץ על הביס. שאריות המים בחרירי הקיטור יתאדו דרך פלטת הגיהוץ. מומלץ לבצע את הפעולה תוך גיהוץ בד כותנה ישן.

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022