

NORMANDE[®]

מדריך למשתמש
קומקום חשמלי נשלף
עם פרח מחליף צבע
ND1800



Klinton INTERNATIONAL TRADE 2000 LTD.

רחוב מבטחים 2, קריית מטלון, פתח-תקווה. טל. 03-7212000 פקס. 03-7212022. E-mail: import@normande.co.il

לקוחות נכבדים!

אנו מודים לכם על שרכשתם קומקום חשמלי חדש זה מתוצרת **Normande**.
אנו בטוחים שהקומקום החשמלי המשוכלל, העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה על כל דרישותיכם.

הקומקום ידידותי ונוח לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

בברכה,

קלינטון סחר בע"מ

היצרן והיבואן אינם אחראיים לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.

היצרן והיבואן לא יישאו באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.

היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

מאפיינים כלליים

- מתח רשת: 220-240V, 50/60Hz
- הספק: 1800W-2200W
- נפח: 1.8 ליטר
- התקן ניתוק אוטומטי שאין מים.
- מערכת רתיחה מהירה
- כיבוי אוטומטי לאחר הרתיחה
- גוף נירוסטה איכותית
- גוף חימום ספירלי נסתר
- תא לאחסון כבל החשמל
- סיבוב 360°
- נעילת מכסה בטיחותית
- מתג הפעלה/כיבוי ונורית מצב הפעלה

הוראות בטיחות כלליות

יש להרתיח בקומקום מים בלבד וללא תוספים פעמיים לפני השימוש הראשוני ולשפוך את המים כדי לסלק את שאריות האבק והלכלוך שנשארו בו משלב ההובלה והאחסון.

1. פתחו את המכסה בלחיצה על לחצן המכסה ומלאו מים. סגרו את המכסה (אחרת הקומקום לא יפסיק לפעול גם לאחר רתיחת המים).
זהירות! מלאו את הקומקום בין הסימנים **MIN** ו-**MAX** בלבד. אם מרתיחים את הקומקום כשהמים נמוכים ממפלס **MIN**, יכול להיגרם נזק לגוף החימום ואם יש מים מעל מפלס **MAX**, המים יכולים להינתז ולגרור לכוויות..
2. הניחו את הקומקום על הבסיס וחברו את הבסיס לשקע החשמל. הניחו אותו כך שפיית המזיגה תהיה רחוקה מכם.
3. הסיטו את מתג ההפעלה בכיוון I. נורית התרמוסטט תידלק. המים יתחילו להתחמם. אין לפתוח את המכסה של הקומקום הזמן ההרתחה.
זהירות! ודאו שהמכסה סגור הרמטית. אם הוא לא סגור, הקומקום לא יכבה לאחר שהמים ירתחו.
4. הקומקום יכבה אוטומטית מיד לאחר שהמים ירתחו, תג ההפעלה יקפוץ למצב 0 ונורית תרמוסטט תכבה.
5. הרימו את הקומקום ומזגו מים רותחים לכוס.
6. זהירות! מזגו את המים בזהירות ככדי שמים לא יותזו מפיית המזיגה. סכנת כוויה!
ניתן להפסיק את תהליך ההרתחה בכל שלב על ידי הרמת הקומקום והפרדתו מהבסיס או על ידי הסטת מתג ההפעלה ל-0.

זהירות!

אין להפעיל את הקומקום כשהוא ריק. במקרה שהקומקום הופעל ריק בטעות, מנגנון כיבוי אוטומטי יכבה אותו אוטומטית. במקרה זה, יש לנתק אותו מהחשמל ולהניח לו להתקרר.

אין להפעיל את הקומקום בלי שהמסנן מותקן בו.

הוראות בטיחות חשובות

בזמן שימוש במכשירי חשמל, יש למלא אחר הוראות בטיחות בסיסיות ובתוקן:

1. יש לקרוא את החוברת במלואה לפני השימוש.
2. יש לודא שנתוני החשמל של הקומקום (מופיעים בתווית הנתונים) זהים לאלה של רשת החשמל בארץ.
3. נתקו משקע החשמל כשהקומקום אינו בשימוש. לפני הניקוי ודאו שהקומקום התקרר.

4. אין לאפשר לכבל החשמל להשתלשל מעבר לשולחן או לדלפק ואין לאפשר מגע של הכבל עם משטחים חמים.
5. יש להציב את הקומקום על משטח ישר ויציב. אין להניח אותו על משטח חם או ליד כיריים גז או כיריים חשמליים או תנור אפייה חם.
6. אין לטבול את הקומקום, הכבל או התקע של הכבל במים או בכל נוזל אחר.
7. הציבו את הקומקום במקום רחוק מהישג יד של הילדים.
8. הקומקום מיועד להרתחת מי שתייה בלבד. אין להשתמש בו לחימום או הרתחה של נוזל אחר (חלב וכד'). אל תמלאו מעבר לסמן המפלט המרבי MAX ולא מתחת לסמן MIN.
9. אין לגעת במשטחים החמים. סכנת כוויה!.
10. אין להשתמש בקומקום אם כבל החשמל או התקע פגומים או אם יש בו תקלה. במקרים אלה יש להתקשר למח' השרות של היבואן ולהתייעץ איתם.
11. אין לאפשר לילדים לשחק עם הקומקום.
12. כשהמים חמים בקומקום, יש להיזהר בזמן פתיחת המכסה כדי למלא עוד מים.
13. הקומקום מיועד לשימוש פרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי.
14. כשהמים רותחים נפלטים אדים מפיית המזיגה. המים רותחים. הזיהור מכוויות.
15. יש לוודא שהמכסה סגור בצורה הרמטית. אין לפתוח אותו בזמן שהמים מתחממים.
16. יש לנתק את הקומקום מהחשמל כשאין בו מים, בזמן מילוי מים, כשאינו בשימוש, לפני שמנקים אותו וכד'.
17. השתמשו בבסיס המקורי בלבד. אין לחברו לבסיס אחר.
18. שמרו את החוברת בהישג יד לצורך שימוש בעתיד.

ניקוי

1. נתקו תמיד את התקע מהשקע לפני ניקוי הקומקום.
2. אין להשרות או לטבול את כבל החשמל, את הבסיס ואת הקומקום עצמו במים או בנוזל אחר.
3. על מנת לשמור על מראהו של הקומקום כחדש, יש לנקות במידת הצורך את גוף הקומקום במטלית לחה קמעה ללא תוספים