

NORMANDE[®]

**מדריך למשתמש
טוסטר לחיצה דגם HY-803**



Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022

לקוחות נכבדים!

אנו מודים לכם על שרכשתם טוסטר לחיצה חדש זה מתוצרת Normande. אנו בטוחים שהמכשיר המשוכלל, העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה על כל דרישותיכם.

המכשיר ידידותי ונוח לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

בברכה,

קלינטון סחר בע"מ



לקוח/ה נכבד/ה.

הינך זכאי להחזיר מוצר ישן בעת קבלת או רכישת מוצר חדש. עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות. קונים חכם. ממחזרים ישן."

היצרן והיבואן אינם אחראיים לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.

היצרן והיבואן לא יישאו באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתבי. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.

היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

הוראות בטיחות חשובות

כשמתמשים במכשירי חשמל יש מספר הוראות בטיחות בסיסיות שיש להקפיד עליהם, כולל ההוראות הבאות.

1. קראו את כל ההוראות לפני השימוש בפעם הראשונה ושמרו עליהן בהישג יד.
2. אין לגעת במשטחים חמים. השתמשו בידיות או בחוגות והכפתורים.
3. להגנה מפני סכנת התחשמלות, אל תטבלו את כבל החשמל, התקע או המכשיר במים או בכל נוזל אחר
4. בסיום השימוש ולפני הניקוי נתקו את התקע מהשקע. אפשרו למכשיר להתקרר לחלוטין לפני החלפה/הסרה של אביזרים ולפני ניקוי.
5. אין להפעיל מכשיר חשמלי כשהכבל שלו, או התקע ניזוקו וכן לאחר שהיה תקול או הוא נראה פגום בצורה כלשהי. אין בטוסטר שום חלקים המיועדים לתיקון על ידי המשתמש.
6. אין להשתמש באביזרים או חלקים שאינם מומלצים על ידי היבואן.
7. אין להשתמש במכשיר במקום החשוף לפגעי מזג האוויר אלא רק תחת קורת גג.
8. אל תאפשרו לכבל החשמל להשתלשל מעבר לקצה השולחן/דלפק ואל תאפשרו לו לבוא במגע עם משטחים לוחטים.
9. יש להרחיק את כבל החשמל ממשטחים חמים, מבערי גז ומגוף המכשיר כשהוא חם.
10. יש לחמם את הטוסטר במשך כ-2 דקות לפני הכנסת המזון.
11. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
12. אין לאפשר לילדים להפעיל את המכשיר אלא אם יש השגחה קבועה ורצופה על מעשיהם.
13. אין להשתמש בטוסטר לי מכשיר גז או חומרים דליקים (בנזין, טינר, תרסיסים וכד').
14. אזהרה! אין להשתמש במכשיר במקום שבו יש מים (כיור, אמבט, בריכת שחיה וכד').
15. שימוש בחלפים או אביזרים לא מקוריים או כאלה שאינם מומלצים לשימוש על ידי היצרן או היבואן עלולים לגרום לפגיעה או נזק לרכוש.
16. אין להשאיר את הטוסטר פועל ללא השגחה.
17. אין להשתמש במכשיר למטרה כלשהי למעט לחימום מזון והכנת טוסטים.
18. יש לחבר את כבל החשמל קודם למכשיר ורק אחר כך לשקע שבקיר.
19. לניתוק, משכו בתקע תוך אחיזה בשקע על מנת שלא ייתלש מהקיר.

20. יש להפעיל את הטוסטר רק שהוא סגור. אזהרה! למניעת התחשמלות, יש לנתק את תקע החשמל לפני הניקוי.
21. למניעת סכנה, במידה ופתיל הזינה ניזוק יש להחליפו אך ורק ע"י טכנאי מוסמך או במעבדת היבואן
22. המכשיר לא מיועד לשימוש בידי אנשים (כולל ילדים) עם מגבלות פיזיות, מנטליות או חושיות מופחתות או חסרי ניסיון וידע בהפעלת הטוסטר אלא אם קבלו הדרכה מתאימה או נמצאים בהשגחה צמודה של האדם האחראי על בטחונם.
23. יש להשגיח על הילדים כשהם נמצאים ליד הטוסטר בזמן שהוא פועל.
24. המכשיר לא מיועד להפעלה עם טיימר חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת וכד'.
25. הטמפ' של משטחי המתכת גבוהה מאוד בזמן הפעולה! היזהרו לא להיכוות!

אמצעי זהירות נוספים

המכשיר מיועד לשימוש במקום שאינו חשוף לפגיע מזג האוויר (רוח, גשם, אבק, ברד וכד') ורק לשימוש ביתי.
אין להפעיל מכשיר חשמלי כשהכבל שלו, או התקע ניזוקו וכן לאחר שהיה תקול או הוא נראה פגום בצורה כלשהי

חלקי הטוסטר



- A. נורית חיווי מצב הפעלה
B. נורית חיווי מוכן להפעלה
C. תפס הידית
D. חלק עליון
E. פלטה תחתונה
F. חלק תחתון

מאפיינים עיקריים

- פלטות חימום עם ציפוי למניעת הידבקות.
- ניתן לאחסן את הטוסטר בעמידה, לחיסכון במקום.
- התקן לאחסון הכבל.

הפעלה

כשמשתמשים בטוסטר בפעם הראשונה יש להוציא אותו מהאריזה, לפתוח את החלק העליון, לנקות את הפלטות באמצעות ניגובן בספוג או במטלית ספוגים במים חמים ולאחר מכן לנגב ולייבש היטב. עם מגבת נייר. יש לשמן קלות את הפלטות עם מעט שמן בישול ולנגב.

הכנת טוסטים

- יש לחמם את הטוסטר לפני הכנת הטוסט. חברו את המכשיר לשקע **AC 220-240V, 50/60Hz** עם הארקה תקינה ובמקביל הכינו את הטוסט ואת המילוי בזמן שהטוסטר מתחמם.
- נורית מצב הפעלה תאיר באדום לציון שהמכשיר מחובר ומתחמם. כשהטוסטר יתחמם, הנורית הירוקה תידלק.
- להשגת דרגת השחמה מוזהבת ואחידה, ניתן למרוח מעט חמאה על הצד החיצוני של הטוסט שבא במגע עם הפלטה התחתונה.
- הניחו את הפרוסה המרוחה בחמאה על הפלטה התחתונה, שימו עליה את המילוי וכסו עם הפרוסה העליונה שגם את הצד החיצוני שלה מומלץ למרוח במעט חמאה).
- הורידו את הפלטה העליונה על הטוסט וסגרו עם התפס כדי להצמיד את הפלטות זו לזו.
- בסיום הבישול, השתמשו בידיית כדי לפתוח את המכסה (לאחר 2-3 דקות). בדקו שהטוסט מושחם ומוכן. הזמן הנדרש להכנת הטוסט תלוי בסוג הלחם, המילוי ודרגת ההשחמה הרצויה.
- השתמשו בכלים לא מתכתיים כדי להוציא את הטוסט.
- נתקו את הטוסטר מהחשמל.
- בסיום הבישול, השתמשו בידיית כדי לפתוח את המכסה והסירו את המזון באמצעות מרית פלסטיק. לעולם אל תשתמשו במזלגות מתכת או סכין היות והם עלולים לפגוע בציפוי מונע ההידבקות של פלטות הבישול.
- בסיום הבישול נתקו את התקע מהשקע, פתחו את המכשיר והניחו לו להתקרר. בזמן ההתחממות נורית התרמוסטט נדלקת וכובה כדי לשמור על טמפרטורה קבועה.

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- יש לקחת בחשבון את הנקודות הבאות:
 - יש להציבו על משטח ישר, יציב ושטוח ויש להשאיר מרווח לאורור מסביבו.
 - אין להשתמש בכלים חדים או בכריות מתכת העלולות לגרום נזק לציפוי המונע הידבקות של שאריות מזון.

ניקוי ותחזוקה

אל תשתמשו בכלי ניקוי או בכריות ניקוי שורטים או מתכתיים היות והם עלולים לפגוע בציפוי מונע ההידבקות של הפלטות.

1. נתקו תמיד את התקע מהשקע.
2. פתחו את הטוסטר ואפשרו למכשיר להתקרר לפני ניקויו.
3. לפני ניקוי הפלטות, הסירו מהן את השומן/השמן עם מגבות נייר.
4. הסירו שאריות מזון שנדבקו עם ספטולה מעץ או מפלסטיק.
5. נקו את הפלטות עם מטלית או ספוג לחים.
6. נקו את גוף המכשיר עם מטלית לכה.
7. לעולם אין לטבול או להשרות את הטוסטר במים או בנוזל אחר.

הערה:

המכשיר עשוי להפיק מעט עשן או ריח במהלך השימוש הראשוני. זוהי תופעה רגילה המשותפת למכשירי חימום רבים והיא אינה משפיעה על הבטיחות או הביצועים של המכשיר.

נתונים טכניים

- מתח רשת: 220-240V, 50/60Hz, 1200W
- הספק: 750W.

רשימות אישיות

NORMANDE®

תרגום ועריכה: דרור תרגום סכני

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022