

NORMANDE[®]

מדריך למשתמש

טוסטר גריל

דגם GH-088



Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022

לקוחות נכבדים!

אנו מודים לכם על שרכשתם טוסטר גריל חדש זה מתוצרת **Normande**.
אנו בטוחים שהמכשיר המשוכלל, העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה
על כל דרישותיכם.

המכשיר ידידותי ונוח לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות
בחוברת זו על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

בברכה,

קלינטון סחר בע"מ

היצרן והיבואן אינם אחראיים לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה
ושימוש בלתי תקני במוצר.

היצרן והיבואן לא יישאו באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות
דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.

היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך
ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

הוראות בטיחות - כללי

- קראו את כל ההוראות לפני השימוש בפעם הראשונה ושמרו עליהן בהישג יד לצורך שימוש בעתיד.
- הטוסטר-גריל מיועד לשימוש ביתי ואין לעשות בו שימוש מסחרי, תעשייתי וכיו"ב.
- בסיום השימוש, לפני ביצוע ניקוי ובמקרה של תקלה, נתקו את המכשיר משקע החשמל.
- לניתוק, משכו בתקע ולא בכבל עצמו.
- אין לאפשר לילדים לשחק או להפעיל את הטוסטר-גריל ללא השגחה. מקמו אותו במקום שלילדים אין גישה.
- יש לבדוק מדי פעם שהמכשיר ושהכבל תקינים. **במידה ופתיל הזינה ניזוק יש להחליפו אך ורק ע"י טכנאי מוסמך או במעבדת היבואן.**
- אין לנסות לתקן לבד את המכשיר. במקרה של קלקול או תקלה, קחו אותו לתחנת השרות הקרובה.
- יש להרחיק את כבל החשמל ממשטחים חמים ומגוף המכשיר כשהוא חם.
- הרחיקו את הטוסטר-גריל ואת הכבל שלו ממשטחים חמים, מקורות פולטי חום, משמש ישירה, מלחות, מפינות חדות וכד'.
- אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה. כבו אותו במידה ואינכם משתמשים בו.
- יש להשתמש במכשיר רק במקום המוגן מפגעי מזג האוויר.
- אין להשרות ואין לטבול אותו במים או בנוזל אחר.
- אם הטוסטר-גריל נרטב במים, נתקו אותו מהחשמל מיד.
- השתמשו במכשיר רק למטרה שלה הוא נועד ולא לשום מטרה אחרת.
- אל תגעו בחלקי המתכת הם מתחממים מאוד.
- אין לחבר למכשיר טיימר או שלט רחוק חיצוניים.

המכשיר לא מיועד לשימוש בידי אנשים (כולל ילדים) עם מגבלות פיזיות, מנטליות או חושיות מופחתות או חסרי ניסיון וידע בהפעלת הטוסטר-גריל אלא אם קבלו הדרכה מתאימה או נמצאים בהשגחה צמודה של האדם האחראי על בטחונם.

חלקי הטוסטר-גריל



הוראות בטיחות ואמצעי זהירות נוספים

- משטחי המתכת מתחממים מאוד. יש לגעת רק בידיות.
- יש להציב את הטוסטר-גריל על משטח ישר ויציב או על שטיחון עמיד לחום.
- על מנת למנוע התחממות יתר, אל תחשפו את המכשיר לשמש ישירה ואל תפעילו אותו שהוא סגור בנישה או בארונות. יש להבטיח מרווח אוורור מכל הצדדים שלו.
- ייתכן ואדים חמים ישתחררו כשתפתחו את המכסה העליון. היזהרו לא להיכוות.
- קבבים, נתחי בשר עדינים או דקים, ירקות וכד' יכולים להישרף ולהידלק. לפיכך אין להציב את הטוסטר-גריל ליד או מתחת לחומרים שעלולים להישרף (וילונות, וכד').

כשמתמשים במכשירי חשמל, יש לקחת בחשבון את הנקודות הבאות

- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
- הטמפרטורה של חלקי הטוסטר-גריל גבוהה מאוד. היזהרו לא להיכוות.
- אל תאפשרו לכבל החשמל להשתלשל מעבר לקצה השולחן/דלפק ואל תאפשרו לו לבוא במגע עם משטחים לוהטים.
- השגיחו שהילדים לא ישחקו עם המכשיר ללא השגחה.

לפני השימוש בפעם הראשונה

שכבת ציפוי מונעת הידבקות

- יש לשמן קלות את הפלטות עם מעט שמן ביסול ולנגב.
- המכשיר עשוי להפיק מעט עשן או ריח במהלך השימוש הראשוני. זוהי תופעה הנגרמת משריפת שאריות השמנים והחומרים בשלב הייצור וההובלה. התופעה נעלמת לאחר זמן מה ולא חוזרת שנית. היא אינה משפיעה על הבטיחות או הביצועים של המכשיר.

שימוש במכשיר

1. הניחו את הטוסטר-גריל על משטח שטוח, ישר ויציב וליד שקע חשמל ביתי במתח רשת של 220-240V.
2. חברו את התקע לשקע עם הארקה תקינה. נורית מצב הפעלה תאיר באדום לציין שהמכשיר מחובר ופועל. נורית התרמוסטט (הירוקה) תכבה. כשהטמפ' תגיע לזו שכיוונתם מראש, היא תידלק בירוק.
הערה: בזמן ההתחממות נורית התרמוסטט נדלקת וכובה כדי לשמור על טמפרטורה קבועה
3. הכניסו את נתחי הבשר לפלטה התחתונה וסגרו עליהם את המכסה העליון. המשקל של הפלטה העליונה ילחץ על נתחי הבשר באופן אחיד. ישחים ויצלה אותם בהדרגה.
4. משך הצלייה תלוי בסוג ובעובי של המזון ובמידת הצלייה המועדפת עליכם. יש לבדוק אם המזון מוכן על ידי הרמת הפלטה העליונה באמצעות הידית. הערה: הזמן הצלייה כל המכשיר חם מאוד מלבד הידית. היזהרו לא להיכוות.
5. בסיום הצלייה, הוציאו את הבשר/הירקות וכד' עם ספטולה מעץ או מפלסטיק. אל תשתמשו בכלים חדים ממתכת כי הם עלולים לגרום נזק לציפוי של הפלטות.

טיפים

1. לפני הניקוי יש לנתק את הטוסטר-גריל מהשקע ולהניח לו להתקרר.
2. נקו את הפלטות עם מטלית או ספוג לחים. אין להשתמש בכריות ניקוי ממתכת או כאלה העלולות לגרום נזק לציפוי.
3. נקו את החלק החיצוני עם מטלית או ספוג עם תמיסת סבון כלים ומים חמים. נגבו וייבשו היטב.
4. לעולם אין לטבול או להשרות את המכשיר במים או בנוזל אחר.
5. אין לנסות לתקן לבד. תיקונים יתבצעו רק בידי טכנאי מוסמך.

ניקוי ותחזוקה

- לפני הניקוי, נתקו את התקע מהשקע.
- אין לנקות את הטוסטר-גריל תחת ברז מים ואין לטבול אותו במים.
- נקו את הגוף עם מטלית ונגבו היטב.
- נקו את הפלטות עם מטלית לחה טבולה בתמיסת סבון ומים חמים. שטפו וייבשו היטב.
- הסירו שאריות מזון שנדבקו עם ספטולה מעץ או מפלסטיק. לפני ניקוי הפלטות, הסירו מהן את השומן/השמן עם מגבות נייר
- אין להשתמש בכלים חדים או בכריות עם זיפים או בכריות מתכת העלולות לגרום נזק לציפוי המונע הידבקות של שאריות מזון.

אחסון

- ניתן לגלול את כבל החשמל סביב המכשיר ולאחסן אותו בעמידה די לחסוך במקום.
- מתח רשת: 220-240V, 50/60Hz, 1200W
- ודאו תמיד שהמכשיר קר ויבש לפני אחסונו.



לקוח/ה נכבד/ה.


הינך זכאי להחזיר מוצר ישן בעת קבלת או רכישת מוצר חדש.
עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות.
"קונים חכם. ממחזרים ישן".

מוצר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. בבוא היום כשתרצו לפנות את המוצר, העבירו אותו למרכז פינוי למכשירי חשמל ואלקטרוניקה משומשים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה ובהתאם להנחיות הרשות המקומית במקום מגורכם.

לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

מכשיר זה מסומן בהתאם לתקנות האיחוד האירופי **EC/2002/96** לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש **(WEEE) Waste Electrical and Electronic Equipment**. על ידי הבטחת סילוק תקין של המוצר, תוכלו לסייע במניעת תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאותם של בני האדם.



הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מציין שאין להתייחס אל המוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני.

למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגורכם או למשרד להגנת הסביבה.

NORMANDE[®]

מדריך למשתמש

טוסטר גריל

דגם GH-088

תרגום ועריכה: דרור תרגום סכני

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022