

# ***NORMANDE***<sup>®</sup>

## הוראות שימוש והפעלה לטוסטר אובן

HK-3803



עיינו בהוראות ההפעלה לפני השימוש.

***Klinton*** INTERNATIONAL TRADE 2000 LTD.

רחוב מבטחים 2, קרית מטליון, פתח-תקוה. טל. 03-7212000 פקס. 03-7212022. E-mail: [import@normande.co.il](mailto:import@normande.co.il)



### לקוח/ה נכבד/ה,

הנך זכאי להחזיר מוצר ישן בעת קבלה או רכישה של מוצר חדש.  
ניתן למצוא עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות.  
"קונים חכם. ממחזרים ישן".

### **לקוחות יקרים**

אנו מודים לכם על שבחרתם בחברתנו ורכשתם את המכשיר המשוכלל מתוצרת **Normande**. קראו בעיון את ההוראות כדי להבטיח הפעלה נכונה ובכך להאריך את חיי השירות שלו.

האחריות לא תחול על תקלות או נזקים הנובעים מאי מילוי הוראות הבטיחות המוזכרות בחוברת ואנו לא נישא בכל אחריות בתחום זה. שמרו את כל המסמכים במקום נגיש לשימוש בעתיד. במקרה של ספק או בעיה כלשהי, אנא התקשרו למחלקת השירות

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.

היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.

היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

### **רישום פרטי המוצר**

מספר הדגם והמספר הסידורי של המוצר רשומים במדבקה על גבי המכשיר. רשמו פרטים אלו במקום המיועד להלן. בכל מקרה שתתקשרו לתחנת שירות, ציינו את הפרטים הבאים.

מס' דגם: \_\_\_\_\_

מס' סידורי: \_\_\_\_\_

## חלקי הטוסטר-אובן



- |    |                         |    |                           |
|----|-------------------------|----|---------------------------|
| a. | בורר זמן הבישול (טיימר) | f. | ידית הדלת                 |
| b. | נורית חייווי מצב הפעלה  | g. | חלון זכוכית בדלת          |
| c. | תרמוסטט                 | h. | תבנית אפייה               |
| d. | בורר מצבי החימום        | i. | רשת מתכת                  |
| e. | גוף המכשיר              | j. | ידית להוצאת התבנית מהתנור |

## הוראות בטיחות:

### כשמתמשים במכשירי חשמל יש לנקוט במספר אמצעי בטיחות כולל:

- קראו בעיון רב את הוראות השימוש לפני השימוש הראשוני במכשיר.
- אל תגעו במשטחים, השתמשו בידיות ובמתגים.
- נדרש פיקוח צמוד אם המכשיר מופעל בקרבת ילדים או על ידם.
- להגנה מסכנת התחשמלות אין להשרות את הכבל, התקע או כל חלק של גוף התנור במים או כל נוזל אחר.
- אל תאפשרו לכבל הזינה להשתלשל מעבר לשולי משטח העבודה.
- אין להפעיל את המכשיר במקרה שכבל הזינה ניזוק או אחרי שהמכשיר פעל בצורה חריגה ו/ או ניזוק בצורה כל שהיא. העבירו את המכשיר למרכז השירות הקרוב לצורך בדיקה, תיקון או כיוון.
- שימוש ברכיבים שלא הומלצו ע"י היצרן עלול לגרום לסכנה או פגיעה.
- אין להציב את המכשיר על או בקרבת כיריים גז או חשמל או בקרבת תנור או מקורות חום אחרים.

9. בזמן שהמכשיר מופעל וודאו מרווחים של לפחות 10 ס"מ מסביב למכשיר כדי לאפשר איוורור נאות.
10. הקפידו לנתק את המכשיר מהחשמל כשאינו בשימוש או לפני הניקוי. אפשרו לתנור להתקרר לפני הכנסה או הוצאת הרכיבים ולפני הניקוי.
11. לניתוק העבירו את כל הבוררים למצב OFF, אחר כך נתקו את התקע מהשקע. אחזו בתקע ואל תמשכו בכבל.
12. הזהרו במיוחד כשאתם מזיזים כלים מלאים בשמן או נוזלים חמים אחרים.
13. אל תכסו את חלקי התנור בנייר אלומיניום.
14. לניקוי המכשיר אין להשתמש בכריות מתכת כיון שחלקים מהכרים עלולים להשבר ולבוא במגע עם רכיבים חשמליים ולגרום לסכנת התחשמלות.
15. אין להשאיר את המכשיר ללא פיקוח כשהוא מופעל.
16. אין להכניס לתא כלי בישול גדולים או חלקי מזון גדולים כיון שהם עלולים לגרום לשרפה או התחשמלות.
17. כדי למנוע סכנת שריפה הרחיקו את התנור ממגע או קרבה לחומרים דליקים כגון וילונות, טפטים וקירות. אל תניחו חפצים על התנור כשהוא מופעל.
18. הזהרו במיוחד כשאתם משתמשים בכלים העשויים מחומרים שונים ממתכת או זכוכית.
19. אין להכניס לתנור את החומרים הבאים: קרטון, פלסטיק, נייר וחומרים דומים.
20. אל תכניסו לתנור רכיבים או חומרים למעט הרכיבים המומלצים כשהתנור חם.
21. כשאתם מכניסים או מוציאים רכיבים לתנור כשהוא חם השתמשו בכפפות.
22. אין להפעיל את התנור מחוץ למבנה.
23. אין להשתמש בתנור למטרה אחרת למעט חימום ובישול.

## הוראות הפעלה


### לפני השימוש הראשון

- לפני שאתם מתחילים להשתמש בתנור וודאו:
1. וודאו שהמכשיר מנותק מהחשמל והטיימר מכוון למצב OFF.
2. הוציאו את המדף, הרשת, התבניות וכד' והדיחו אותם במי סבון חמים או במדיח כלים.
3. ייבשו היטב את כל החלקים והחזירו אותם לתנור. חברו את התנור לחשמל. כעת התנור מוכן לשימוש.
4. אחרי הכנסת כל החלקים מומלץ להפעיל את המכשיר בעוצמה MAX במשך כ-15 דקות כדי לסלק את כל שאריות הלכלוך, האבק, השמן וכד' שנתרו אחרי תהליך הייצור, ההובלה וכד'.


## טיפים שימושיים

בזמן ההפעלה הראשונה המכשיר עשוי לפלוט עשן. זו תופעה רגילה ותפסק תוך כ-20 דקות. לרוב אין צורך בחימום מקדים אולם יתכן שחימום מקדים עשוי להניב תוצאות טובות יותר כשמבשלים מנות עדינות כגון בשר נא למחצה ועוגות.


## אפייה

1. הכניסו את הרשת לתנור לקומה המתאימה.
2. הניחו את תבנית האפייה על הרשת וסגרו את הדלת.
3. סובבו את הטיימר לזמן הבישול המתאים.
4. סובבו את בורר מצבים הבישול למצב  ←.
5. סובבו את התרמוסטט לטמפ' המתאימה.
6. עם סיום האפייה, סובבו את הטיימר למצב **OFF** כדי לכבות את התנור.

## בישול

1. הכניסו את הרשת ואת התבנית הרב תכליתית לתנור.
2. השאירו את הדלת פתוחה למחצה.
3. סובבו את בורר מצבי הבישול למצב  ←.
4. סובבו את הטיימר לזמן הבישול המתאים.
5. בסיום הבישול, סובבו את הטיימר למצב **OFF** כדי לכבות את התנור.

## הכנת טוסטים

1. סובבו את התרמוסטט ל-250°C.
2. סובבו את בורר מצבי הבישול למצב  ←.
3. הכניסו את המזון לתנור לתבנית האפייה.
4. סובבו את הטיימר לרמת ההשחמה הרצויה. הפעמון יצלצל כדי לציין את סיום ההשחמה.
5. בסיום הכנת הטוסט סובבו את הטיימר למצב **OFF** כדי לכבות את התנור.

## ניקוי

1. חשוב לנקות את התנור אחרי כל שימוש כדי למנוע הצטברות של שומן ולמנוע ריחות לא נעימים.
2. לפני הניקוי, אפשרו למכשיר להתקרר ונתקו אותו מהחשמל.
3. אל לטבול ואין להשרות את התנור במים או לשטוף אותו במים זורמים.
4. הרשת, תבנית האפייה, מגש הפירורים ניתנים לניקוי (ידני או במדיח) כמו שאר כלי המטבח.
5. נגבו את הדפנות החיצוניות עם ספוג לח.
6. אל תשתמשו בחומרים חומציים או חריפים או כלים חדים לניקוי התנור, כיון שהשריטות עלולות להחליש את המכשיר ולגרום להתנפצות הזכוכית.
7. אפשרו לכל המשטחים והאביזרים להתייבש היטב לפני שאתם מחברים את המכשיר לחשמל.

## הערה חשובה בנושא בטיחות:

הרחיקו את התנור מהישג ידם של ילדים והקיפידו על פיקוח צמוד כשהם מפעילים את המכשיר.

***Klinton*** INTERNATIONAL TRADE 2000 LTD.

רחוב מבטחים 2, קרית מטלון, פתח-תקוה. טל. 03-7212000 פקס. 03-7212022 .il.import@normande.co