

NORMANDE®

**הוראות הפעלה והתקנה
לכיריים קרמיות
דגם: BI-E01**

נא קראו בעיון את ההוראות בחוברת זו לפני שאתם משתמשים בכיריים.
שמרו את החוברת במקום נגיש לשימוש בעתיד.

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022

לקוח/ה נכבד/ה,

הנך זכאי להחזיר מוצר ישן בעת קבלה או רכישה של מוצר חדש.
ניתן למצוא עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות.
"קונים חכם. ממחזרים ישן".

לקוחות נכבדים!

תודה על שרכשתם כיריים קרמיות אלה מתוצרת **Normande**.
אנו בטוחים שהכיריים המודרניות העשויות מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענו באופן
מרבי על דרישותיכם.
הכיריים קלות ונוחות לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על
מנת להפיק מהן את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות שימוש

הוראות השימוש נכתבו ונערכו לנוחותם של המשתמשים ומפרטים את השימוש
בכיריים. ההוראות מתאימות לדגמים שונים מסדרה זו ולכן יתכן שתמצאו תיאורים או
הוראות שלא יתאימו למוצר שלכם במדויק.

הוראות התקנה

חיבור הכיריים למקור המתח יבוצע בהתאם להוראות בסעיף המתאים ובהתאם לתקנות
התקפות. החיבור יבוצע רק ע"י בעל מקצוע מוסמך.

לוחית הנתונים

לוחית הכוללת את הפרטים הבסיסיים מוצמדת לתחתית הכיריים.

עיינו בחוברת זו לפני התחלת השימוש.

BI-E01	דגם
220-240V 50Hz	מתח עבודה
2000 W	הספק
ידנית לגמרי	בקרה
50-500°C	תחום טמפ'
0:00-3:00	טיימר

הוראות בטיחות

1. קראו את ההוראות בתשומת לב.
2. אל תנסו לשנות או לתקן בעצמכם את הכיריים. פעולה כזו עלולה להיות מסוכנת.
3. לפני החיבור לחשמל וודאו שמתח הרשת מתאים לרשום בתווית המפרט.
4. נתקו את הכיריים מהחשמל ואפשרו להם להתקרר לפני ניקוי המשטח.
5. אין לשטוף במים זורמים. נגבו רק בעזרת מטלית לחה.
6. אל תאפשרו לכיריים להחבט במשטחים קשים. החבטה עלולה לגרום נזק לכיריים.
7. הקפידו לנקות את תחתית כלי הבישול לפני שאתם מניחים אותו על הכיריים. בכך תמנעו הדבקות של לכלוך על משטח הבישול. במקרה של דליפה או זליגה בזמן הבישול, הקפידו לנקות את הלכלוך מהר ככל האפשר.
8. כדי לשפר את יעילות הבישול הניחו את כלי הבישול במרכז משטח הבישול. אל תשתמשו בכלי גדול ממשטח הבישול. כשאתם משתמשים בכלי קטן, היו ערים לעובדה שהידיות עלולות להתלהט.
9. אל תניחו כלי פלסטיק ישירות על משטחי הבישול.
10. במקרה של נזק למשטחי הבישול, הפסיקו את פעולת הכיריים כדי למנוע סכנת התחשמלות.
11. התחתית של כלים מיציקת ברזל או ברזל מצופה אמייל עלולה לכלול קצוות חדים. כדי למנוע נזק לכיריים הימנעו משימוש בהם.
12. אל תניחו כלי פלסטיק בקרבת הכיריים.
13. כשהכיריים מופעלים אל תניחו חפצים בקרבת משטחי הבישול. החום עלול לגרום להם נזק.
14. הניחו את כבל הזינה, הכיריים והסירים בנפרד.
15. הרחיקו את הילדים מהכיריים, במיוחד כשהם מופעלים.
16. הקפידו לפקוח עין על הכיריים, במיוחד כשאתם מבשלים בשמן, כיון ששמן עלול להתלהט ולגרום לשריפה.
17. אל תסתכלו ישירות זמן ממושך על משטחי הבישול כשהם מופעלים.
18. במקרה של נזק לכבל הזינה או התקע, העבירו את הכיריים למרכז השירות לצורך תיקון. יתכן שיידרשו כלים ייעודיים.
19. אל תנתקו את הכיריים מהחשמל במשך 15-20 דקות אחרי השימוש כדי לאפשר להם להתקרר.

כלי בישול מתאימים

הכיריים מופעלים בשיטת תאורת חשמל כדי לחמם כלי בישול רגילים עשויים מזכוכית, נירוסטה, ברזל מצופה אמייל, נחושת או אלומיניום.
המלצה: השתמשו בכלים בקוטר של 12-26 ס"מ או השתמשו בכלים שאינם מחזירים אור כך שיעבירו את החום טוב יותר.
זהירות: אל תרתיחו מים עד שהמים יתאדו לגמרי.

סירי נירוסטה

סירי נירוסטה בקוטר 8-18 או 10-18: סירים שעובי התחתית הוא 0.8 מ"מ או יותר נחשבים כסירים מתאימים אבל הם מעבירים פחות חום למזון.

כלי בישול לא מתאימים

- כלים עם תחתית בקוטר של 12 ס"מ או פחות.
- כלים עם תחתית מעוגלת (לא ישרה).
- כלים עם תחתית קעורה, בעובי 4 מ"מ או יותר, או עם רגליות שאורכן 4 מ"מ או יותר.

הפעלה ושימוש

1. חברו את התקע לשקע מתאים (נורית החיווי תדלק) והעבירו את המתג למצב הפעלה. הכיריים מופעלים. כווננו את החום בהתאם לצרכי הבישול.
2. לחצו על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את משטח הבישול. לאחר מכן לחצו על **MENU**. בתצוגה יוצג החיווי **ON**. בתצוגה יראה החיווי 1600. ניתן לכוון את העוצמה ל-200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 ו-2000 וואט.
3. לחצו שוב על לחצן **MENU**. בתצוגה יראה החיווי 200 מעלות. ניתן לכוון את הטמפרטורה ל-50, 100, 150, 200, 300, 350, 400, 450 או 500 מעלות.
4. לחצו שוב על **MENU**. בתצוגה יראה החיווי 0:00. ניתן לכוון את הטיימר בין 0:00 ועד 3:00 דקות.
5. לחצו שוב על **MENU**. בתצוגה יראה החיווי 0:00. ניתן לכוון את משך הזמן שבה נשמרת הטמפרטורה בין 0:00 ועד 3:00 דקות.
6. בסיום הבישול, כבו את הכיריים. המאוורר ימשיך לפעול כדי לקרר את המשטח.

ניקוי

ניקוי הכיריים

- לפני הניקוי נתקו את הכיריים מהחשמל והמתינו עד שיתקררו.
- אל תשטפו את הכיריים במים זורמים.
- לניקוי חלקי הפלסטיק השתמשו במטלית לחה.

משטח הזכוכית

לפני השימוש הראשון נקו היטב את משטח הזכוכית. הקפידו לנקות את המשטח אחרי כל שימוש.

- המתינו עד שהמשטח יתקרר לגמרי.
- אם יש מזון או נוזלים על המשטח, סלקו אותם מהר ככל האפשר.
- אם הכלי שרוף, השתמשו במטלית לחה או ספוג וחומר לניקוי כלים כדי להסיר את שאריות הפיח לפני שהכיריים התקררו לגמרי. אם הסיר מלוכלך מאוד, מוכתם בשמן או שרוף השתמשו בדטרגנט ניקוי מתאים כדי להסיר את הלכלוך לפני שהכיריים התקררו לגמרי.
- אם הסיר מלוכלך בכתמי סוכר או חומר המכיל סוכר (כגון ריבה, מיץ וכד'), נקו את הלכלוך מייד כיון שהוא עלול לגרום לתגובה כימית.
- אם הסיר מוכתם בכתמים חומים כהים, המשמעות היא שהמשטח התחמם יתר על המידה. בזמן הבישול הצטברו טיפות מים שיצרו את הכתמים. אם צבע הסיר משתנה השתמשו בדטרגנט ניקוי מתאים כדי להסיר את הלכלוך לפני שהכיריים התקררו לגמרי.
- אין לשטוף במים זורמים. (המים עלולים לחדור לגוף הכיריים ולגרום לתקלה).

טיפול בבעיות

תופעה	סיבות	טיפול בתופעה
לחיצה על לחצן ההפעלה לא מפעיל את הכיריים.	התקע ו/ או מחבר הכבל לא חוברו כראוי.	חברו את התקע והמחבר כראוי.
גם אחרי כיבוי הכיריים, חלק מהכיריים עדין חם.	אם משאירים את הכיריים מחוברים לחשמל ורכיב האינפרה אדום עדין פעיל, הוא יצרוך מעט חשמל אבל הדבר לא יגרום לבעיה.	המתינו כ-15 דקות אחרי הכיבוי לפני שאתם מנתקים את הכיריים מהחשמל.
העוצמה פחתה או שהכיריים כבו תוך כדי הבישול.	תחתית כלי הבישול התלהטה מעבר לרגיל ורכיב ההגנה הופעל כדי לשלוט בחום.	הכיריים יחזרו לפעול כרגיל אחרי שהטמפ' תפחת. תוכלו להמשיך לבשל גם בזמן שרכיב ההגנה מופעל.
נשמעת התראה קולית ונורית החיווי מהבהבת ואחר כך מתג ההפעלה מועבר למצב OFF.	רכיב ההגנה מהתחממות יתר הופעל כדי להגן על הכיריים מטמפ' גבוהה בתוך הכיריים.	השאירו את הכיריים כבויים משך זמן מה. אחרי שיתקררו הפעילו את הכיריים כדי להמשיך את הבישול או נתקו מהחשמל, אם השלמתם את הבישול.

