

NORMANDE[®]

מדריך למשתמש
מחבת טיגון חשמלית
דגם EFP002

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022

לקוחות נכבדים!

אנו מודים לכם על שרכשתם מחבת טיגון חשמלית זו מתוצרת **Normande**.
אנו בטוחים שמחבת זו, העשויה מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, תענה על כל דרישותיכם.

המחבת ידידותית ונוחה לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

בברכה,

קלינטון סחר בע"מ

היצרן והיבואן אינם אחראיים לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.

היצרן והיבואן לא יישאו באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האוירים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.

היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.


לקוח/ה נכבד/ה.

הינך זכאי להחזיר מוצר ישן בעת קבלת או רכישת מוצר חדש. עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות. "קונים חכם. ממחזרים ישן".

מוצר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. בבוא היום כשתרצו לפנות את המוצר, העבירו אותו למרכז פינוי למכשירי חשמל ואלקטרוניקה משומשים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה ובהתאם להנחיות הרשות המקומית במקום מגוריכם.

לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

מכשיר זה מסומן בהתאם לתקנות האיחוד האירופי **EC/2002/96** לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש **(WEEE) Waste Electrical and Electronic Equipment**. על ידי הבטחת סילוק תקין של המוצר, תוכלו לסייע במניעת תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאותם של בני האדם.

הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני.

למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה.



הוראות בטיחות

- כדי להימנע מסכנת שריפה, התחשמלות או כוויות קראו את כל ההוראות בתשומת לב:
1. אל תניחו את המחבת על מפת שולחן מניילון, פלסטיק או כל חומר סינטטי אחר או על משטחים לא יציבים.
 2. אל תפעילו את המחבת ליד חומרים דליקים כגון וילונות, שטיחים וכד'.
 3. חברו את המחבת לשקע מתאים בלבד.
 4. אין להפעיל את המכשיר אם כבל הזינה או התקע ניזוקו.
 5. אל תחבטו במחבת ואל תניחו לה ליפול.
 6. אל תגעו במשטחי החימום בזמן שהמחבת פועלת או לפני שהתקררה גם אם מתג ההפעלה במצב כבוי (OFF).
 7. אל תנתקו את בקר החום האוטומטי לפני שהתקרר כיון שהבקר מתלהט. הרחיקו את המחבת מקרבת ילדים.
 8. אל תשתמשו במגרדת או סכין, הם עלולים לשרוט את הציפוי למניעת הידבקות.
 9. אל תשטפו את המחבת במים. הדבר יכול לגרום להתחשמלות.

שימוש במחבת

מרחו מעט שמן בישול על הפלטה לפני השימוש.

1. חברו את המכשיר לחשמל.

- א. חברו את בקר הטמפ' האוטומטי למחבר במחבת
- ב. חברו את התקע לשקע.

90°C	1
120°C	2
150°C	3
170°C	4
195°C	5

2. כיוון הטמפ'

- א. עיינו בטבלה.
- סובבו את החוגה לטמפ' הרצויה. נורית החיווי תדלק כדי לציין שהמכשיר מופעל.

3. התחילו את הבישול

- א. נורית החיווי תכבה כשהפלטה הגיעה לחום הרצוי ואז תוכלו להתחיל את הבישול.
- ב. לידיעתכם בכיוון לרמה 5 משך ההתחממות עשוי להגיע ל-8 דקות.

4. אחרי השימוש

- א. סובבו את הבורר למצב **OFF** ונתקו את התקע מהשקע.
- ב. לחצו על לחצן השחרור כדי לשחרר את הפלטה לצורך הניקוי.
- כדי למנוע סכנה, אם כבל הזינה ניזוק יש להחליפו. ההחלפה תבוצע ע"י היצרן, טכנאי שירות מטעמו או בעל מקצוע מתאים.

מאפיינים עיקריים

- בקר טמפ' אוטומטי
- בורר טמפ'
- משמש לבחירת הטמפ' המתאימה.
- נורית חיווי
- חיווי הפעלה/ כיבוי.
- לאחר שהמחבת מגיעה לטמפ' הנבחרת מושגת, נורית החיווי כובה.

כללי

- קראו את החוברת כולה לפני השימוש.
- שמרו את החוברת במקום נגיש לשימוש בעתיד.

מפרט טכני

מפרט חשמלי	ראה בתווית הנתונים של המחבת החשמלית.
מידות בס"מ	רוחב 30 ס"מ אורך 30 ס"מ עומק 8 ס"מ.
תחום טמפרטורה	בין 90-195°C (סקאלה 1-2-3-4-5)
אורך כבל החשמל	1 מטר
אביזרים נוספים המגיעים באריזה	כבל מאריך עם בקר טמפרטורה אוטומטי מכסה זכוכית

NORMANDE®

תרגום ועריכה: דרור תרגום טכני

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022