



הוראות הפעלה
לקומקום חשמלי
דגם K-300

Klinton INTERNATIONAL TRADE 2000 LTD.

רחוב מבטחים 2, קרית מטליון, פתח-תקוה. טל. 03-7212000 פקס. 03-7212022. E-mail: import@normande.co.il

הוראות בטיחות

1. עיינו בהוראות ההפעלה לפני השימוש הראשון ושמרו את החוברת במקום נגיש.
2. אל תפתחו את המכסה כשהמים רותחים.
3. הימנעו ממגע עם האדים הנפלטים מהפיה כשהמים רותחים או הורתחו לפני זמן קצר.
4. אם בקומקום אין מספיק מים או שהקומקום ריק הפעלת הקומקום תגרום להפעלת הניתוק האוטומטי והקומקום יכבה אוטומטית. במקרה כזה עיינו בסעיף "טיפים שימושיים".
5. אל תשאירו את הקומקום ללא פיקוח כשהוא מופעל.
6. הקומקום חם מאוד בזמן ההפעלה. כדי למנוע כוויות אל תצרו מגע בין העור החשוף למשטחי הקומקום. הקפידו לנתק את הקומקום מהבסיס שלו כשאתם ממלאים או מרוקנים אותו וכשאינו בשימוש.
7. אין להפעיל מכשיר חשמלי כשכבל הזינה או התקע תקולים או אחרי שהמכשיר לא פועל כראוי או ניזוק בכל צורה שהיא.
8. הרחיקו את המכשיר מהישג ידם של ילדים. נדרש פיקוח צמוד כשמפעילים את המכשיר בקרבת ילדים.
9. אל תציבו או תניחו את הקומקום או כבל הזינה על משטחים חמים, תנור או טוסטר.
10. וודאו שהקומקום מוצב על משטח יציב ושטוח.
11. הקפידו לסגור את המכסה ואל תרימו אותו בזמן שהמים רותחים. הרמת המכסה תוך כדי הרתחת המים עלולה לגרום לכוויות.
12. אל תנסו לתקן את הקומקום, התקע או כבל הזינה. העבירו את המכשיר לטכנאי מוסמך לצורך הבדיקה והתיקון.
13. הפעילו את הקומקום רק עם הבסיס שסופק.
14. אל תפעילו את הקומקום מחוץ למבנה.
15. השתמשו בקומקום רק לצורך הרתחת מים.
16. אל תפעילו את הקומקום כשהוא ריק.
17. הסירו את הקומקום מהבסיס לפני המילוי, המזיגה או הניקוי.
18. אל תאפשרו למים לחדור לפתחי המתג.
19. אחרי הניקוי הקפידו לייבש את הקומקום היטב לפני שאתם מניחים אותו על הבסיס.

לפני השימוש הראשון

1. לפני השימוש הראשון הסירו את כל המדבקות וחומרי האריזה מתוך הקומקום או על הדפנות החיצוניות של הקומקום.
2. לפני חיבור הקומקום לחשמל וודאו שהמתח המצויין על המכשיר (בתחתית בסיס הקומקום) תואם למתח הרשת הביתית שלכם.
3. הרתיחו בקומקום מים פעמיים כדי להבטיח שהוא נקי לגמרי. שפכו את המים הרתוחים. שטפו את הקומקום והמסנן במים נקיים לפני השימוש.
4. הסרת אבנית מדי פעם תשמור על איכות ההפעלה. תכיפות הצורך בהסרת אבנית תלויה בקושי המים שלכם.

הוראות שימוש, מילוי במים

1. הסירו את הקומקום מהבסיס.
2. לחצו על לחצן שחרור המכסה והרימו את המכסה. לסגירת המכסה פשוט לחצו עליו.
3. מלאו בקומקום את כמות המים הרצויה וסגרו את המכסה.
4. אל תמלאו את הקומקום מעבר לקו המקס' כיון שמים רותחים יזלגו מהפיה תוך כדי הרתחה. מלאו את הקומקום לפחות עד קו המינ'.

הפעלה

1. הקומקום כולל את גוף הקומקום והבסיס. כשמורדים את המבנה מהבסיס הקומקום יכבה אוטומטית
2. אל תשתמשו בבסיס בלי הקומקום.
3. הציבו את הקומקום על הבסיס. חברו את הבסיס לחשמל והפעילו את השקע.
4. הפעילו את הקומקום ע"י הרמת מתג ההפעלה/ כיבוי. נורית החיווי תדלק.
5. למזיגת המים הסירו את הקומקום מהבסיס.
6. להרתחה חוזר של המים הרימו שוב את מתג ההפעלה/ כיבוי כדי להפעיל שוב את הקומקום.
7. וודאו שהקומקום כבוי לפני שאתם מסירים אותו מהבסיס.

ניקוי וטיפול

ניקוי

1. לפני ניקוי הקומקום וודאו שהוא מנותק מהחשמל.
 2. אל תשרו את המכשיר במים, דטרגנט ואל תכניסו אותו למדיח הכלים.
 3. נקו את המשטחים החיצוניים עם מטלית לחה בלבד. אין להשתמש בחומרים קשים או מדללים לצורך הניקוי. הסירו את האבנית בקביעות.
- כסו את גופי החימום בתערובת מים וחומץ (2/3 מים ו-1/3 חומץ).
הרתיחו את התערובת פעמיים או שלוש פעמים. וודאו שהתערובת לא תזלוג.

טיפים שימושיים

1. אם הקומקום כובה לפני שהמים רותחים לא הסרתם את האבנית.
2. כשמפעילים את הקומקום כאין בו מספיק מים מנגנון הניתוק הבטיחותי יכבה את הקומקום אוטומטית.

הפעלה לאחר ניתוק ע"י מנגנון הבטיחות

1. אפשרו לקומקום להתקרר משך 5 דקות לפני שאתם ממלאים את הקומקום במים. הרימו את מתג ההפעלה/ כיבוי למצב הפעלה. כעבור 15 דקות הקומקום יופעל אוטומטית וירתיח את המים.

אם הקומקום לא פועל

1. וודאו שהתקע מחובר כראוי לשקע.
2. מנגנון הבטיחות כבה אוטומטית את הקומקום.

נוצרים משקעי אבנית

1. הסרת אבנית מדי פעם תבטיח פעולה תקינה של הקומקום. תכיפות הצורך בהסרת אבנית תלויה בקושי המים שלכם.

מפרט טכני

תכולה	2 ליטר
מתח	220V – 50Hz
הספק נקוב	1500W



לקוח/ה נכבד/ה,

הנך זכאי להחזיר מוצר ישן בעת קבלה או רכישה של מוצר חדש. ניתן למצוא עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות. "קונים חכם. ממחזרים ישן".