

NORMANDE[®]

הוראות שימוש והפעלה
לקומקום נירוסטה חשמלי
דגם SPK-88



Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022

לקוחות נכבדים

חברת קלינטון סחר בע"מ מודה לכם על שרכשתם קומקום חשמלי איכותי ומשוכלל זה.
אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את
מרב התועלת תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.
במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה, או שתתגלה תקלה, אנא פנו למעבדת השרות
הקרובה על פי הפירוט המופיע בתעודת האחריות.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש
בלתי תקני במוצר.
היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב.
האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך
ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

במידה ופתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן, על ידי
סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.

הוראות בטיחות

1. קראו בעיון את החוברת לפני השימוש בפעם הראשונה.
 2. שמרו את החוברת, ספח האחריות, הקבלה ובמידת האפשר את הקרטון וחומרי האריזה הפנימיים.
 3. נתקו תמיד את התקע מהשקע כשהקומקום אינו בשימוש, בעת חיבור אביזרים, ניקוי הקומקום או במקרה של תקלה/הפרעה. אחזו בתקע עצמו ולא בכבל.
 4. לעולם אל תשאירו ילדים ללא השגחה בקרבת הקומקום. לפיכך, הניחו את הקומקום במקום בו לילדים לא תהיה גישה אליו. הבטיחו שהכבל אינו משתלשל.
 5. בדקו בקביעות אחר סימני נזק בקומקום ובכבל הזינה. הפסיקו את השימוש בקומקום במקרה של נזק כלשהו.
 6. במידה ופתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
 7. אל תנסו לתקן את הקומקום בעצמכם אלא הביאו אותו למרכז השירות הקרוב.
 8. הרחיקו את הקומקום והכבל ממקורות חום, מאור שמש ישיר, מלחות, מקצוות חדים וכד'.
 9. לעולם אל תשתמשו בקומקום ללא השגחה! כבו אותו בגמר השימוש, גם אם זה רק לרגע.
 10. השתמשו באביזרים מקוריים בלבד.
 11. **אזהרה:** המים הרותחים עלולים לפרוץ החוצה כשממלאים את הקומקום יתר על המידה.
 12. אל תשתמשו בקומקום מחוץ לבית.
 13. אין לטבול את הקומקום במים או בכל נוזל אחר, או לאפשר לו לבוא איתם במגע. אל תשתמשו בקומקום בידיים רטובות או לחות.
 14. נתקו מיד את התקע מהשקע כשהקומקום נרטב. אל תגעו במים!
 15. יש להשתמש בקומקום רק להרתחת מים ולא לשום מטרה אחרת.
 16. הקומקום מיועד לשימוש עם הבסיס המסופק בלבד.
 17. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלות פיזית, חושית או שכלית, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנת להם השגחה או הדרכה על אודות השימוש במכשיר מהאדם האחראי על ביטחונם.
 18. יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המכשיר.
 19. השתמשו במכשיר לשימוש ביתי ולשימושים דומים כגון:
מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה דומות.
בתי חווה.
- ע"י לקוחות בבתי מלון, מלונות ובתי ארוח דומים.
סביבות ארוח של לינה וארוחת בוקר.

הוראות בטיחות מיוחדות לקומקום

1. מלאו את הקומקום רק במים קרים.
2. מלאו את הקומקום בין סימן ה-MIN לסימן ה-MAX.
3. כבו את הקומקום לפני שאתם מנתקים אותו מהבסיס.
4. וודאו תמיד שמכסה הקומקום סגור כראוי.
5. אל תחשפו את הבסיס או משטחי הקומקום החיצוניים לרטיבות.
6. חלקים מסוימים של הקומקום מתלהטים. אל תגעו בהם כדי שלא תכוו.
7. אל תבצעו שינויים כלשהם בקומקום.
8. וודאו שהבסיס מתאים לקומקום.

חלקי הקומקום



שימוש ראשוני בקומקום

יש להרתיח בקומקום מים בלבד וללא תוספים פעמיים לפני השימוש הראשוני.
1. הניחו את הבסיס על משטח ישר.

2. מלאו את הקומקום במים. אל תמלאו מעבר לסמן המפלס המרבי MAX.

3. הניחו את הקומקום על הבסיס.

4. חיבור חשמלי:

- ודאו שמתח רשת החשמל בביתכם תואם למצוין בתווית הנתונים בתחתית הבסיס.

- חברו את הקומקום לשקע חשמלי 220-240V 50/60Hz עם הארקה תקינה.

5. הסיטו את מתג ההפעלה/כיבוי למצב "1".

6. עם רתיחת המים הקומקום כבה אוטומטית. נתקו את התקע מהשקע ואל תפתחו את המכסה בעת מזיגת המים הרותחים.

ניקוי ותחזוקה

לפני ביצוע ניקוי או תחזוקה יש לכבות את הקומקום, לנתקו משקע החשמל ולאפשר לו להתקרר לגמרי.

החלק החיצוני

נגבו את הדפנות החיצוניות עם מטלית לחה או ספוג.

אל תשתמשו בחומרי ניקוי קשים, מברשת מתכת או כלי חיתוך.

החלק הפנימי

לאחר זמן מה שלל שימוש, עלולה להיווצר שכבת אבנית בקומקום. להסרתה יש לבצע את השלבים הבאים:

1. מלאו את הקומקום במים כדי מחציתו והוסיפו מיץ לימון.

2. הרתיחו את המים ואפשרו לתמיסה לעמוד כ-15 דקות. לאחר מכן שפכו את המים לכיור.

3. חזרו על שלבים 1-2 שלעיל מספר פעמים עם מים קרים בלבד.

לחליפין ניתן להשתמש בתכשירים להסרת אבנית שניתן לרכוש במרכולים.

אחסון

וודאו שהקומקום קר לגמרי ויבש.

כרכו את הכבל רק סביב הבסיס כדי לא לגרום לו נזק.


אחסנו את המכשיר במקום קריר ויבש.

תרגום ועריכה: דרור תרגום טכני

NORMANDE®

מוצר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. בבוא היום כשתרצו לפנות את המוצר, העבירו אותו למרכז פינוי למכשירי חשמל ואלקטרוניקה משומשים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה ובהתאם להנחיות הרשות המקומית במקום מגוריכם. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

מכשיר זה מסומן בהתאם לתקנות האיחוד האירופי **EC/2002/96** לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש **(WEEE) Waste Electrical and Electronic Equipment**. על ידי הבטחת סילוק תקין של המוצר, תוכלו לסייע במניעת תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאותם של בני האדם.

הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מציין שאין להתייחס אל המוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה.

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון, טלפון: 03-7212000 פקס: 03-7212022