

# ***NORMANDE***<sup>®</sup>

## מיקסר שולחני דגם MK-8602



**Klinton international trade 2000 LTD**

לזרוב 8 ראשון לציון, טלפון: 03-7212000 פקס: 03-7212022

תודה על שרכשתם מיקסר שולחני מעולה זה מתוצרת **Normande** אנו בטוחים שהמיקסר המודרני העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מירבי על דרישותיכם. המכשיר קל ונוח לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת להפיק ממנו את התוצאות הטובות ביותר.

בברכה,  
קלינטון סחר בע"מ



**לקוח/ה נכבד/ה.**

הינך זכאי להחזיר מוצר ישן בעת קבלת או רכישת מוצר חדש. עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות. קונים חכם. ממחזרים ישן."

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר. היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

**אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.**

## חלקי המיקסר



- |        |               |                        |                     |                |                             |                  |              |                |
|--------|---------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|------------------|--------------|----------------|
| 1. בית | 2. מכסה הקערה | 3. קערת עיבוד מנירוסטה | 4. כפתור הרמת הזרוע | 5. בורר מהירות | 6. רגליות גומי למניעת תזוזה | 7. וו לישיה לבצק | 8. מטרף שטוח | 9. מטרף לביצים |
|--------|---------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|------------------|--------------|----------------|

## הוראות בטיחות

- כדי למנוע סכנת ההתחשמלות אין לטבול את המכשיר במים או נוזלים אחרים.
- לפני השימוש במכשיר עיינו בהוראות ההפעלה והבטיחות בחוברת ואחר כך שמרו אותה במקום בטוח לשימוש בעתיד.
- אל תכופפו, תלחצו או תגרמו נזק כלשהו לכבל הזינה. כדי למנוע סכנת נפילה העבירו את הכבל כך שלא יהווה מכשול.
- וודאו שהמתח הרשום על תווית הפרטים תואם את המתח ברשת החשמל בארץ.
- התוויות מותקנת מתחת למנוע. המיקסר מותאם לפעולה רק בחשמל (ולא בסוללות). הקפידו שכפתור (5) יהיה במצב "0" לפני חיבור המיקסר לחשמל.
- המיקסר מיועד לשימוש תחת קורת גג ואין להשתמש בו במקום החשוף לפגעי מזג האוויר (גשם, ברד, שמש ישירה וכד').
- אין להציב את המיקסר בקרבת אש פתוחה, חומרים דליקים (וילונות, בדים וכד'), מקורות חום כגון רדיאטור, תנור וכד'.
- לפני השימוש הציבו את המכשיר על משטח אופקי ויציב.
- הציבו את המיקסר קרוב ככל האפשר לשקע אליו יחובר כך שתוכלו לנתק אותו במהירות בעת הצורך.
- הפעילו את המיקסר רק במתח התואם את הרשום על התווית. במקרה של ספק התייעצו עם המשווק או טכנאי מוסמך בתחום.
- אל תנסו לתקן את המכשיר בעצמכם מכיוון שפעולה כזו תחשוף אתכם לסכנת התחשמלות או פציעה.
- התיקונים יבוצעו רק במחלקת השירות או בידי טכנאי מוסמך.
- המכשיר אינו צעצוע! הרחיקו אותו מהישג יד של ילדים. השתמשו ואחסנו את המיקסר הרחק מהישג היד שלהם.
- הפעלת המכשיר בידי ילדים מחייבת פיקוח צמוד ומתמיד.
- השתמשו במכשיר רק לצרכים להם הוא נועד.
- אין להפעיל את המיקסר כשהוא ריק ואין להשאיר אותו פועל ללא השגחה.
- בזמן הפעולה אל תגעו בחלקים נעים.
- במקרה של העברת המיקסר לגורם שלישי, העבירו גם את החוברת הזו.
- נתקו את המיקסר מהחשמל כשאינו בשימוש ולפני הניקוי.
- הקפידו לכבות את המיקסר ולנתק אותו מהחשמל לפני החלפת האביזרים או טיפול בהם.
- **במקרה של נזק לכבל הזינה, יש להחליפו מיד. ההחלפה תבוצע רק במחלקת השירות של היבואן או טכנאי מוסמך.**
- **זהירות:** וודאו שהמיקסר כבוי לפני שאתם מסירים את הרכיב מהמכשיר. כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל לפני החלפת הרכיבים או הגישה לחלקים הנעים.
- המכשיר לא מיועד לשימושם של ילדים. הרחיקו את המכשיר וכבל הזינה מהישג ידם של ילדים. המכשיר מותאם לשימושם של אנשים מוגבלים פיזית, חושית או מנטלית או החסרים את הנסיון והידע אם הם נתונים לפיקוח או הודרכו בנוגע לשימוש הבטוח והם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך.
- אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.

## מפרט טכני

מתח נקוב: 220-240V, 50/ 60Hz הספק: 2000W  
נפח הקערה: 10 ליטר

### לפני השימוש הראשון

- לפני השימוש הראשון נקו היטב את כל הרכיבים של המיקסר (עיינו בסעיף "ניקוי").
- שחררו כבל באורך המתאים מתא האחסון בחלק התחתון וחברו את התקע לשקע החשמל.
- את התקע לשקע החשמל שבקיר.

### הפעלת ניסיון

1. על מנת להרים את הזרוע, לחצו על לחצן ההרמה (4). הזרוע תתרומם.
2. הניחו את קערת הערבול על המעמד וסובבו אותה בכיוון השעון עד שתינעל למקומה.
3. הרכיבו את מכסה הקערה על הרכיב הנבחר ונעלו את הרכיב במקומו.
4. לחצו על לחצן ההרמה והורידו את הזרוע עם הרכיב הנבחר לתוך הקערה. וודאו שהזרוע במקומה.
5. חברו את תקע הכבל לשקע החשמל. סובבו את בורר המהירויות ובדקו שהמיקסר פועל בכל המהירויות.
6. אחרי הניסוי העבירו את בורר המהירויות למצב "0".
7. לחצו על לחצן ההקמה כדי להרים את הזרוע ונתקו את הרכיב מהתפס.

### הוראות שימוש:

#### לישה או ערבוב בצק

1. מומלץ לערבב קמח ומים ביחס 3:5.
2. חברו את וו הלישה. סובבו את בורר המהירות (5) למהירות הרצויה.
3. בעת מילוי הקערה הקפידו לא למלא אותה מעבר למידה.
4. משקל הקמח המרבי הוא 3000 גרם.
5. השתמשו בוו הלישה או במטרף השטוח.
6. סובבו את בורר המהירות (5) למהירות 1 במשך 30 שניות. לאחר מכן עברו למהירות 2 במשך 30 שניות ולאחר מכן למהירות 3 למשך כ-4 דקות.
7. להכנת בצק, אין להפעיל את המיקסר מעל 5 דקות רצופות. לאחר מכן יש להניח לו להתקרר ורק לאחר מכן להשתמש בו שוב.

## הקצפת חלבונים או שמנת מתוקה

1. ערבבו את חלבוני הביצים במשך 5 דקות רצופות עד שהקצפת תהיה מוכנה.
2. כמות חלבוני הביצה מקסימלית היא 30 ומינימלית 5 חלבונים.
3. להכנת קצפת, הקציפו 250 סמ"ק שמנת מתוקה במהירות 4 עד 6 במשך 5 דקות.
4. כשמזגים לקערה חלב, שמנת או נוזלים אחרים הקפידו לא למלא אותה מעבר למידה.
5. השתמשו במטרף לביצים.
6. להקצפה, אל תפעילו את המיקסר מעל 10 דקות ברצף.

## ערבוב שייקים, קוקטלים ומשקאות אחרים.

1. הכניסו את המצרכים המשקה בהתאם למתכון, במהירות 1 עד 6 במשך 5 דקות. להכנת משקה ירקות, פירות או משקאות אחרים, מומלץ לערבב במהירות 2 עד 3 במשך 5 דקות. להכנת קצפת של חמאה ושמנת, בחרו במהירות 1 עד 2 במשך 30 שניות ולאחר מכן עברו למהירות 5 במשך 4.5 דקות.
2. הקפידו לא למלא את הקערה מעבר למפלס המירבי.
3. השתמשו במטרף השטוח.
4. לערבוב משקאות, אל תפעילו את המיקסר מעל 10 דקות ברצף.

## ניקוי ותחזוקה

1. לפני הניקוי וודאו שבורר המהירויות במצב "0" ושהמיקסר מנותק מהחשמל.
2. אחרי השימוש אפשרו למיקסר להתקרר לפני שאתם מתחילים את הניקוי.
3. לניקוי גוף המיקסר השתמשו במטלית לחה טבולה בנוזל עדין לניקוי כלים.
4. אין לנקות עם כריות ניקוי זיפיות או עם תכשירי ניקוי חריפים או חומציים היכולים לגרום נזק לציפוי של המיקסר.
5. אל תשרו את גוף המיקסר (המנוע) במים.
6. ניתן לנקות את וו הלישה ואת המטרף השטוח בתמיסת מים חמים וסבון כלים עדין ולא במדיח כלים.
7. הקערה ומטרף הביצים ניתנים לשטיפה ידנית כולל השריה או במדיח. אל תשתמשו בתכשירי ניקוי חריפים.

## תכולת האריזה


גוף המכשיר	1 יחידה
קערת ערבוב	1 יחידה
מטרף שטוח	1 יחידה
וו לישה	1 יחידה
מטרף ביצים (בלון)	1 יחידה
הוראות הפעלה (חוברת זו)	1 יחידה

## השלכת מכשירי חשמל ישנים

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים למחזור. בבוא היום כשתרצו לפנות את המיקסר, העבירו אותו למרכז פינוי למכשירי חשמל ואלקטרוניקה משומשים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה ובהתאם להנחיות הרשות המקומית במקום מגוריכם. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

על ידי הבטחת השלכה נכונה של המכשיר, תוכלו לסייע במניעת נזקים לסביבה ולבריאותם של בני האדם.



הסימן  המוטבע על המכשיר או על המסמכים הנלווים מציין שאין להתייחס אל המכשיר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני.

למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה.

אנא מסרו לטלפנית את נתוני המכשיר המופיעים בתווית הנתונים.  
נא רשמו כאן את הנתונים הבאים:

תאריך הרכישה: \_\_\_\_\_

מקום הרכישה: \_\_\_\_\_

דגם: " \_\_\_\_\_

סדרה: \_\_\_\_\_

***NORMANDE***®

**Klinton international trade 2000 LTD**

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022