

NORMANDE[®]

מחבת להכנת פנקייקס
דגם NPM-3020



אנא קראו את הוראות ההפעלה בעיון לפני השימוש
ושמרו אותן במקום נגיש לעיון בעתיד

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022

לקוחות נכבדים,

חברת קלינטון סחר בע"מ מודה לכם על שרכשתם מחבת זו להכנת פנקייקס.

Normande

אנא קראו בעיון את הוראות הפעלה שבחוברת, כדי שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהמכונה תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

אם תיתקלו בבעיות הפעלה או שתתגלה תקלה במכונת הכביסה, אנא פנו לתחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם

בברכה,

קלינטון סחר בע"מ

היצרן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה או שימוש בלתי תקינים במכונה.

היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד. היבואן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

תוכן עניינים

| | |
|---|----------------|
| 5 | הוראות בטיחות |
| 6 | חלקי המכשיר |
| 7 | שימוש |
| 7 | הכנת פנקייקס |
| 7 | ניקוי ותחזוקה |
| 7 | מתכון לפנקייקס |

הוראות בטיחות

כשמתמשים במכשיר חשמלי יש לנקוט באמצעי בטיחות בסיסיים כולל:

- יש לקרוא בעיון את החוברת לפני השימוש בפעם הראשונה ולשמור לשימוש בעתיד.
- הסירו וסלקו את כל חומרי האריזה ומדבקות הפרסומת לפני התחלת השימוש במקציף החלב.
- כדי למנוע סכנת חנק של הילדים, הסירו וסלקו כראוי את כיסוי המגן המותקן על התקע.
- המכשיר מיועד לשימוש ביתי ושימושים דומים כגון: במטבחוני צוות עובדים במקומות עבודה, חנויות, משרדים, בבתי מלון ומקומות הארחה על בסיס לינה וארוחת בוקר וכד'.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים מתחת לגיל 16 עם יכולות פיזיות חושיות או מנטליות מופחתות או ללא ניסיון וידע אלא אם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי על בטיחותם.
- יש להשגיח על הילדים כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- פעולות ניקוי ותחזוקה לא יתבצעו בידי ילדים מתחת לגיל 8 ללא השגחה של מבוגר אחראי.
- שמרו על המכשיר ועל כבל החשמל שלו מחוץ להישג יד של ילדים.
- בסיום השימוש, לפני הניקוי ולפני תיקון, יש לנתק את המכשיר משקע החשמל. יש להניח לו להתקרר על מנת להימנע מכוויות.
- במקרה של נזק לכבל הזינה יש להחליפו וההחלפה תבוצע ע"י היצרן, טכנאי שירות או טכנאי מוסמך.
- אין לחבר למכשיר טיימר חיצוני או מערכת שלילה מרחוק אלא להשתמש בו רק עם כבל החשמל המקורי.
- במקרה של סדק או שבר למחבת, יש לכבות אותו לנתקו מהחשמל על מנת למנוע התחשמלות.
- ניתן להשתמש במכשיר גם מחוץ לבית ובמקומות שאינם תחת קורת גג (בגינה וכד').
- יש לבדוק מדי פעם את התקינות של כבל החשמל ושל התקע שלו. אין להשתמש בכבל חשמל פגום.
- חובה לחבר את המכשיר לשקע חשמל עם הארקה תקינה ותקינה.
- המכשיר לווט בזמן השימוש. אל תגעו במשטחים הלוחטים אלא רק בידידות כדי להימנע מכוויות.
- אין להפעיל את המכשיר ללא השגחה צמודה.
- אין להזיז אותו כשהוא חם. יש להניח לו להתקרר תחילה.
- אין להשתמש במכשיר למטרה אחרת אלא רק להכנת פנקייקס.

- לפני השימוש בפעם הראשונה יש לוודא שהמתח הפעולה של המכשיר זהה לזה של רשת החשמל בארץ (הנתונים מוטבעים בתווית הנתונים).
- יש להשתמש בתקע חשמל עם 3 פינים ולחברו לשקע עם הארקה תקינה ותקנית.
- יש להשתמש רק באביזרים המגיעים עם המכשיר.
- אין להפעיל את המכשיר עם כבל או תקע פגומים, אם המכשיר תקול בצורה כלשהי או אם הוא ניזוק (נפל וכד'). במקרים אלא יש להביאו לתחנת השרות הקרובה לצורך בדיקה מקצועית וקבלת אישור להמשך השימוש.
- אין לטבול או להשרות את המנוע, את כבל החשמל ו/או התקע במים או בנוזל אחר למניעת התחשמלות וכוויות.
- המכשיר מגיע עם כבל חשמל קצר על מנת להקטין סכנה של התקלות או משיכה בשוגג. אין להשתמש בכבל מאריך. יש למתוח את הכבל עד הסוף כדי למנוע התחממות שלו. אין לאפשר לכבל להשתלשל מעבר לדלפק/לשיש ויש להרחיק אותו ממשטחים חמים.
- אין להציב את המכשיר על מבערי גז או חשמל, בכיור או בתנור חם.
- אין להפעיל את המכשיר ליד חומרים דליקים (וילונות, מגבות וכד') או נפיצים כגון תרסיסים.
- לפני ניתוק המכשיר משקע החשמל יש לכבות אותו: לסובב את החוגות ל-OFF או ל-0 ורק לאחר מכן לנתקו מהשקע.
- לניתוק מהשקע, יש להחזיק ביד אחת את השקע וביד השנייה למשוך ולהוציא את התקע. אין למשוך בכבל עצמו.
- אין להשתמש במכשיר אם הוא לח או רטוב לאחר הניקוי.
- יש לשמור על ניקיון המכשיר. אי שמירה על הניקיון יכול לקצר את חיי השרות שלו.
- אין להשתמש במכשיר על משטחים רגישים לאדים או חום.
- יש להציב את המכשיר על משטח ישר, יציב ועמיד לחום.
- אי הקפדה על הוראות הבטיחות יכולים לגרום לפציעה או נזק לרכוש. היצרן והיבואן לא יישאו באחריות לנזקים בגין אי הקפדה על הוראות אלה.
- שמרו על החוברת בהישג יד לצורך שימוש בעתיד.

חלקי המכשיר

1. מתג הפעלה/כיבוי.
2. פלטת אפייה



שימוש

- יש לנקות את פלטת האפייה לפני השימוש הראשון.
- חברו את תקע החשמל לשקע שבקיר והפעילו את המכשיר עם מתג ההפעלה.
- בפעם הראשונה ייתכן והמכשיר יפלוט עשן וריח מגוף החימום. התופעה תיעלם לאחר זמן קצר ולא תחזור יותר. מומלץ להפעיל את המכשיר במשך 10 דקות לפני הכנסת בלילת הפנקייק לצלוחיות האפייה בפלטה.
- בעיקרון מומלץ לחמם תמיד את המכשיר לפני האפייה.

הכנת פנקייקס

- הניחו את המכשיר במרכז השולחן.
- הכינו את הבלילה של הפנקייקס (בסוף העמוד יש מתכון).
- יש למלא את הצלוחיות בפלטה בבלילה ולהמתין עד לסיום האפייה.
- יש להפוך את הפנקייק עם כף מעץ כדי לא לגרום נזק לפלטה עצמה.

ניקוי ותחזוקה

- כבו את המכשיר בהססת מתג ההפעלה למצב 0.
- הוציאו את התקע משקע החשמל לפני הניקוי והמתינו עד שהמכשיר יתקרר.
- נגבו היטב את הפלטה עם מטלית לחה ודאו שמים, לחות או שומן לא חדרו לפתחי האוורור.
- אין לנקות עם תכשירי ניקוי או כריות ניקוי שוחקות.
- אין להשרות או לטבול את פלטת האפייה במים או בנוזל אחר.

מתכון לפנקייקס

המתכון מתאים להכנת 16-12 פנקייקס. ניתן להוסיף או להקטין את הכמות בהתאם לצורך.

- כוס חלב
- 2 ביצים
- 200 גרם קמח לאפייה
- 40 גרם חמאה
- 2 רפיות של תמצית וניל
- מעט מלח
- קורטוב שמן בוטנים

הכנה:

- אפשר להוסיף מעט סוכר לפי הטעם.
- ניתן להכין את הבלילה בבלנדר או לערבב ביד. אולם צריך לודא שאין גושים.
- הכניסו את החלב, הביצים והקמח לבלנדר. הוסיפו את תמצית הוניל לתערובת.
- המיסו את החמאה והוסיפו לבלנדר. לבסוף הוסיפו קורטוב מלח. ערבבו את הבלילה עד לקבלת מרקם חלק ואחיד.
- מזגו את הבלילה לצלוחיות האפייה שבפלטה עד שישחיתו. הפכו אותן עד שהצד השני יהיה מוכן.

Klinton international trade 2000 LTD

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022