

***NORMANDE***<sup>®</sup>

הוראות שימוש והפעלה  
לקומקום חשמלי  
דגם KSK022

**Klinton international trade 2000 LTD**

לזרוב 8 ראשון לציון , טלפון: 03-7212000 פקס : 03-7212022



## לקוחות נכבדים

חברת קלינטון סחר בע"מ מודה לכם על שרכשתם קומקום חשמלי איכותי ומשוכלל זה.  
אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.  
במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה, או שתתגלה תקלה, אנא פנו למעבדת השרות הקרובה על פי הפירוט המופיע בתעודת האחריות.


היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.  
היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.  
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

במידה ופתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.

## תוכן העניינים

- 4.....חלקי הקומקום
- 5.....לפני השימוש בפעם הראשונה
- 5.....שימוש
- 6.....ניקוי ותחזוקה

## חלקי הקומקום



- גוף הקומקום ①
- פיית מזיגת מים ②
- מכסה ③
- ידית נשיאה ④
- מד מפלס המים ⑤
- מתג הפעלה/כיבוי ⑥
- מסנן ⑦
- בסיס חשמלי ⑧
- כבל חשמל עם תקע ⑨

## לפני השימוש בפעם הראשונה

1. שטפו את החלק הפנימי של גוף הקומקום ① עם תמיסת מים וסבון כלים עדין. שטפו וייבשו.
2. נגבו את החלק החיצוני ①, את המכסה ③ ואת המסנן ⑦ עם תמיסת מים וסבון כלים עדין עם מטלית נקייה. אין לטבול או להשרות את החלק התחתון של הקומקום (עם המגעים החשמליים) במים או בנוזל אחר.
3. ודאו שהמסנן מותקן בפייה. הורידו אותו למטה עד שתשמעו נקישת נעילה.
4. מלאו אותו במים עד לקו מפלס המקסימום והרתיחו אותם (ראו סעיף "שימוש").
5. לאחר מכן שפכו את עמים לכיור. הקומקום מוכן לשימוש.

## שימוש

1. הציבו את הבסיס ⑧ על משטח ישר ויציב.
  2. הוציאו את כבל החשמל ⑨ מתא האחסון שלו שנמצא תחת הבסיס ⑧ ומתחו אותו כדי שיגיע לאורך המירבי. קראו בהוראות הזהירות הקשורות לחיבור הכבל לשקע החשמל.
  3. מלאו את הקומקום במים מעל מפלס המינימום MIN ומתחת למפלס המקסימום MAX שמסומנים במד מפלס המים ⑤.
  4. סגרו את המכסה ③ על הקומקום.
  5. הניחו את הקומקום על הבסיס החשמלי.
  6. חברו את כבל החשמל לשקע שבקיר והסיטו את מתג ההפעלה/כיבוי ⑥ בכיוון I כדי להרתיח את המים.
  7. תאורת המתג תהיה כחולה בזמן שהמים מתחממים.
  8. לאחר הרתיחה הקומקום יכבה אוטומטית. מתג ההפעלה יחזור למצב O והתאורה שלו תכבה.
  9. ניתן לכבות את הקומקום בכל שלבעל ידי הסטת מתג ההפעלה ל-O.
  10. נתקו את תקע הכבל מהשקע.
  11. מזגו מים לכוסות דרך הפייה.
- המים רותחים! היזהרו מכוויות.
  - ניתן לחמם שוב את המים לאחר שהם התקררו בהסטת מתג ההפעלה שוב בכיוון I.
  - הקומקום מצויד במנגנון כיבוי אוטומטי בטיחותי במקרה של התחממות יתר (כשמפעלים אותו ללא מים) אולם יש להקפיד לא לאפשר לו לפעול כשהוא ריק.

## ניקוי ותחזוקה

- לפני ביצוע ניקוי או תחזוקה יש לכבות את הקומקום, לנתקו משקע החשמל ולאפשר לו להתקרר לגמרי.
- יש לנקות את גוף הקומקום ① ואת המסנן ⑦ במים וסבון כלים עדין. לשטוף היטב ולשפוך את המים.
- ניתן להוציא את המסנן ⑦ מהפייה במשיכה כלפי מעלה.
- נגבו את החלק החיצוני ① ואת המכסה ③ עם תמיסת מים וסבון כלים עדין עם מטלית נקייה.
- אין לטבול או להשרות את החלק התחתון של הקומקום (עם המגעים החשמליים) במים או בנוזל אחר.
- אל תשתמשו בחומרי ניקוי קשים, מברשת מתכת או כלי מתכת חד (סכינים וכד').
- אחסנו את המכשיר במקום קריר ויבש.
- יש להסיר את האבנית מדי פעם עם תכשיר להסרת אבנית שניתן לרכישה בחנויות המתאימות ובמרכולים. יש לעקוב אחר הוראות היצרן.
- כדי להקטין את היווצרות האבנית, מומלץ לרוקן את הקומקום ולשטוף אותו לאחר כל שימוש.




# ***NORMANDE***®

מוצר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. בבוא היום כשתרצו לפנות את המוצר, העבירו אותו למרכז פינוי למכשירי חשמל ואלקטרוניקה משומשים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה ובהתאם להנחיות הרשות המקומית במקום מגוריכם. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

מכשיר זה מסומן בהתאם לתקנות האיחוד האירופי **EC/2002/96** לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש **(WEEE) Waste Electrical and Electronic Equipment**. על ידי הבטחת סילוק תקין של המוצר, תוכלו לסייע במניעת תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאותם של בני האדם.



הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מציין שאין להתייחס אל המוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה.

**Klinton international trade 2000 LTD**

לזרוב 8 ראשון לציון, טלפון: 03-7212000 פקס: 03-7212022